



BSチューナー内蔵 MiniDV/S-VHSビデオカセットレコーダー 型 **HR-DVS2** 



HR-DVS2



- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製



## 主な特長

V	他社製テレビも操作できる 液晶リモコン 🖙 24	V	マルチダビングができる 64プログラム編集メモリー 🖙 76 (8作品×8プログラム)
<b>V</b>	地域番号を入力するだけで放送局を自動設定する 地域番号チャンネルプリ セット	V	デジタルムービーなどをつないで信号劣化のないダビング/編集ができる  DV入/出力端子 🖙 82
V	S-VHSテープで、5倍モード録画できる <b>5倍モード</b>	V	画面の歪みを補正し、安定した画面を再生する <b>TBC © 89</b>
V	接続なしで簡単にダビング/編集できる ダブルデッキ © 64	V	CM部分を自動的にカットして録画する オートCMカット 🖙 96
V	ナレーションやBGMを追加して録音できる アフレコ 🖙 66	<b>V</b>	VHSテープに、S-VHS画質で録画できる S-VHS ET
V	録画したテープに映像と音声を挿入できる インサート編集 № 68	V	テープに最適な画質で録画する テープレベルアップ ☞ 98
V	電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる	G ⊐—	ド(又は G-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 ドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生 おります。

## この取扱説明書の見かた

- リモコンまたは本体のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。
- リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って 説明しています。
- 操作手順の中のボタンの名称については[]で囲って表示しています。 例 メニューボタン→ [メニュー]
- リモコンのみで操作できる項目は を表示していません。
- 本文中の記号の見方

**ご注意** 操作上の注意などが書かれています。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が書

応受 参照ページや参照項目を示しています。

かれています。

- ●設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:「設置と準備」編をご覧ください。
- ●ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、簡単なダビングをしたいときは: 「基本操作 | 編をご覧ください。
- ●録画の予約をしたいときは:「録画予約」編をご覧ください。
- **●ダビング/編集をしたいときは:**「ダビング」編をご覧ください。
- **▶もっといろいろな機能を使いたいときは:**「便利な機能」編をご覧ください。

# もくじ

最初にお読みください	安全上のご注意 使用上のご注意		はじめに
<b>設置と接続をするときは ここからお読みください。</b> • UHF/VHFアンテナやテレビと接続します  • BSアンテナと接続します  • MUSE-NTSCコンバーターを接続する  • BSデコーダーを接続する  • チャンネルの設定をします  • 時計を合わせます	設置と準備の進めかた	. 11 . 12 . 21 . 24 . 25 . 26 /34 . 38 . 39	設置と準備
まずは、ビデオやBS放送を見る、 テレビ番組を録画する、ダビングする 基本操作を説明します。	ビデオを見る BS放送の番組を見る 番組を録画する ダビングする(まるごとダビング) アフレコする インサートする	. 60 . 62 . 64 . 66	基本操作
テレビ番組を予約録画する 録画の予約のしかたを説明します。	録画を予約する(Gコード録画予約) 録画を予約する(新・快速録画予約) 予約を確認・変更・取消しをする	. <b>72</b>	録画予約
テープをダビング/編集する ダビングのしかたを説明します。 タイトルの入れかたも説明します。	ダビングする(マルチダビング)	. 80 . 82 . 85	ダビング
こんなことできるのかな? そんなときにお読みください。 ・録画した番組の頭出しをする ・再生中の便利な機能 ・録画に便利な機能	番組の頭出しをする	. 90 . 92 . 98	便利な機能
困ったときは… ここをお読みください。	故障かな?と思ったら	103 104 106 108	その他

## 安全上のご注意

## ご使用の前にお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載され ています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危 害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表 示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

### 絵表示の説明

●注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





-般的注章

手がはさまれる

●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





- ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状 が異なる場合があります。
- この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載 されています。

# 

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

- 火災や感電の原因となります。
  - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

#### 不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



#### 表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



# ⚠警告

#### この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



#### この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### 内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





## 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



#### 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差し こむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。

## この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



#### 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



#### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
  - ・電源コードを加工しない。
  - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
  - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
  - ・電源コードを熱器具に近づけない。



## 電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、(ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

#### [電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



## 安全上のご注意(つづき)

#### 次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
  - ・ 湿気やほこりの多い所
  - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
  - 熱器具の近くなど
  - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



## 他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

#### 次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

#### 移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



#### この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



#### カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### この機器の上に重い物を置かない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



#### この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

■ 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



#### お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



#### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



#### 1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。

電池の安全上のご注意

・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。





## 使用上のご注意

## で使用の前にお読みください。


#### 大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで 異なります。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセット テープ等の不具合により、正常に録 画・録音や再生できなかった場合の 内容の補償についてはご容赦くださ い。

### 大切な記録を消さないために

#### VHSカセット

- 大切な録画済みテープは、誤消去を 防ぐため、つめ(誤消去防止用)を 折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハン テープを二重に貼ってください。





#### ミニDVカセット

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、ミニDVカセットの背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください。
- ふたたび録画するときは、ツマミを「REC」の矢印方向に引いてください。



### きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 長い時間で使用になるうちに下記のような症状になったときは、別売りの「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- こんな症状になったら VHSカセットの場合
  - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
  - 映像が不鮮明、または映らない
  - テレビ画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される

#### ミニDVカセットの場合

- テープを再生すると、映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる
- テープを再生すると、映像に黒色やモザイク画の横縞がでる
- テレビ画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される







● 乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。



#### クリーニングカセット

VHSデッキ用:TCL-3F DVデッキ用:M-DV2CL M-DV2CLを長時間くり返し再生す ると、ヘッドの磨耗の原因となります ので注意してください。

(M-DV2CLを再生すると、20秒後に自動的に再生を停止します。)

#### ■ ヘッドの汚れの原因

● 高温·多湿(梅雨時期など)

● 空気中のほこり





● テープの傷、汚れ

● 長時間の使用など





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面に ならないときは、

お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(**104~105**ページ)にご相談ください。

#### つゆつきにご注意


#### ■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

#### ■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。


- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
  - ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動した とき
  - ・ 急に部屋を暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - · 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





#### キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




#### 長時間で使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

#### アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



### ビデオカセットテープは


- ビデオカセットは 次のタイプをお使いください。 VHSデッキ用: **SVHS** 、**VHS** DVデッキ用: Mri **DV**
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

### ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
  - · 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
  - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
  - ・ 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。


## 設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。



## 付属品を確かめる

### 箱を開け、次の付属品が揃っているか確かめてください。



#### 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示通りに正しく入れてください。

#### 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

#### お願い

#### 乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。


#### 乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- 交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(®24ページ参照)。

## 各部の名称

(🖙ページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

#### 本体前面



#### 1 電源ボタン

電源を入/切します。

#### 2 リモコン受光部

リモコンをここに向けて操作します。

#### ③ 取出し(▲)ボタン(DV用)

ミニDVカセットを取り出すことができます。 (1287ページ)

4 **ミニDVカセット挿入口** ミニDVカセットを入れます。(**☞ 56、62**ページ)

#### 5 テープ操作部

#### DVボタン

DVデッキが操作できるようになります。(12656、62ページ)

#### 停止(■)ボタン

録画や再生を止めます。(№56、63ページ)

#### 再生(▶)ボタン

テープの再生を始めます。(**1**3 **56**ページ)

#### 一時停止(Ⅱ)ボタン

再生中や録画中に押すと、一時停止します。

#### (128~57、63ページ)

一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 VHSデッキで再生中に、2秒以上押し続けるとスロー再生 になります。

#### 録画(●)/ワンタッチタイマーボタン

録画を始めます。(☞62ページ)

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定で きます。(12863ページ)

VHSデッキが操作できるようになります。(**☞ 56**ページ)

#### 6 VHSカセット挿入口

VHSカセットを入れます。(**☞56、62**ページ)

#### □ S-VHS ETボタン

VHSテープにS-VHSの画質で録画するときに使います。 (เช**97**ページ)

#### 8 ジョグダイヤル

再生中にジョグダイヤルを回すとコマ送り再生ができま す。(**☞94**ページ)

#### └9│映像/音声入力F-1端子(VHSデッキ専用)

ビデオムービーなどの映像をダビングしたいときにお使い ください。

### 10 取出し(▲)ボタン(VHS用)

VHSカセットを取り出すことができます。(**☞57**ページ)

#### [1] DV入力/出力端子(i-LINK\*)

デジタルビデオ機器のDV端子とつなぎます。(☎82、85 ページ)

\* i-LINKは、IEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様です。 🕻はi-Linkに準拠した商品につけられるロゴマークです。

#### 12 まるごとダビング→/←ボタン

- →: DVデッキで再生してVHSデッキで録画するときに押 します。(19864ページ)
- ◆:VHSデッキで再生してDVデッキで録画するときに押 します。(**☞64**ページ)

#### 13 チャンネル+/-ボタン

ビデオのチャンネルを切換えます。 VHSデッキのトラッキングの調節にも使用します。 (1295ページ)

#### |14| 編集ボタン

#### アフレコボタン

アフレコをするときに使います。(**12866、67**ページ)

#### インサートボタン

映像をインサートするときに使います。 (12868、69、87ページ)

#### [15] 本体表示窓(☞16~17ページ)

#### 16 マルチダビング操作ボタン

#### マルチダビングボタン

マルチダビングのダビングリストを表示させます。(gg76ページ)

通常のダビング/編集のときに、録画/再生を始めたり、止 めたりします。(1281ページ)

#### から/までボタン

マルチダビング設定画面でタイムコードを設定します。 (12878ページ)

#### 17 シャトルリング


再生中にシャトルリングを回すと再生スピードが変わりま す。(**☞94**ページ)

#### 18 リモートポーズ端子(DV・VHS兼用)

ビクター製のビデオムービーなどを接続して、テープをダ ビングや編集するときに使います。

再生プリロールには対応していません。

### 本体背面



#### 1 VHF/UHF入力端子

VHF/UHFアンテナをつなぎます。(№ 26ページ)

#### VHF/UHF出力端子

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(rs 27ページ)

#### 2 BS-IF入力端子

BSアンテナをつなぎます。(**☞30**ページ)

#### BS-IF出力端子

BSテレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。 ( $\mathfrak{n}$   $\mathfrak{30}$   $\mathfrak{n}$   $\mathfrak{o}$   $\mathfrak{o}$ 

#### 3 BSデコーダ入力端子

BSデコーダーの映像/音声出力端子とつなぎます。 (ng 34ページ)

#### 4 S映像入力1端子(DV·VHS兼用)

映像/音声入力1端子のS映像端子です。 他のビデオデッキなどのS映像出力端子とつなぎます。 (☞**83**ページ)

#### 5 S映像出力1端子(外部機器へ)

映像/音声出力1端子のS映像端子です。 他のビデオデッキなどのS映像入力端子とつなぎます。 (☞**22**ページ)。

#### S映像出力2端子(テレビへ)

映像/音声出力2端子のS映像端子です。 テレビのS映像入力端子とつなぎます。(📭 28、34、38ページ)通常はこちらの端子にテレビのS映像入力端子をつないでください。

#### 6 映像/音声入力1端子(DV·VHS兼用)

他のビデオデッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。(x383ページ)

#### 7 BSデコーダー端子

**検波出力端子**: BSデコーダーの検波入力端子とつなぎます。(**เ☞34**ページ)

**ビットストリーム出力端子**: BSデコーダーのビットストリーム入力端子とつなぎます。(\*\***34**ページ)

#### 8 外部BS機器端子

**検波入力端子**: BSテレビなどの検波出力端子とつなぎます。(**☞ 34**ページ)

**ビットストリーム入力端子**: BSテレビなどのビットストリーム出力端子とつなぎます。(☞**34**ページ)

#### 9 MUSE-NTSCコンバーター端子

**検波出力端子**: MUSE-NTSCコンバーターの検波入力端子とつなぎます。(เ☎**38**ページ)

**AFC入力端子**: MUSE-NTSCコンバーターのAFC出力端子とつなぎます。(**☞38**ページ)

#### 10 映像/音声出力1端子(外部機器へ)

他のビデオデッキなどの映像/音声入力端子とつなぎます (rs>22ページ)。

#### 映像/音声出力2端子(テレビへ)

テレビの映像/音声入力端子とつなぎます(📭 28、34、38 ページ)。通常はこちらの端子にテレビの映像/音声入力端子をつないでください。


#### 11 通風孔

内部にファンがありますので、ふさがないようにしてください。

## 各部の名称(つづき)

(ぼるページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

#### リモコン



#### 1 液晶表示窓

通常は操作できる機器(TVまたはVTR)とリモコンコード(A~D)を表示します。Gコード予約をするときは、入力したGコード番号と録画スピードSP/EPを表示します。

#### |2| リモコン切換(ビデオ用(DV/VHS)/テレビ用)ボタン

- ●VHSビデオを操作するときは、VHS ボタンを押します。
- ●DVビデオを操作するときは、DV ボタンを押します。
- テレビを操作するときは、テレビボタンを押します。

#### 3 Gコードボタン/音声切換ボタン

Gコードボタン(12870ページ)

Gコードを入力するときに押します。

音声切換ボタン(☞90ページ)

聞きたい音声を選びます。

#### 4 チャンネル切換ボタン/メーカー指定ボタン/ Gコード入力ボタン(0~9)

- ●ビデオ、テレビのチャンネルを切り換えます。
- ◆お使いのテレビメーカーを指定して、本機のリモコンでテレビを操作できるようにします。(I® 24ページ)
- ●Gコードを入力するときに使います。(**☞70**ページ)

#### 5 新・快速予約設定ボタン

- ●録画予約を設定します。(☞72ページ)
- ●チャンネル+/ーボタンでビデオチャンネルを切り換えます。( เ☎**60**、**62**ページ)

#### 予約ボタン(12872ページ)

録画予約をはじめるときに使います。

#### 予約確認ボタン(12874ページ)

録画予約を確認したいときに押します。

#### 6 テープ操作ボタン(☞56、62ページ)

巻戻し(◀◀)、再生(▶)、早送り(▶▶)録画(♠)、停止(■)、 一時停止(■)

#### 7 メニュー選択▲/▼/◀/▶ボタン

- ●メニュー項目を選択します。(☎21ページ)
- VHSテープの頭出し再生(►(■●/►►)をします。(■●88ページ)
- ◆VHSデッキの可変速再生(<</>>>)をします。 (☎94ページ)
- ●テレビ音量調節(+/-)をします。(図24ページ)

#### 8 電源ボタン

リモコン切換で選択された機器の電源を入/切します。

#### 9 テレビ入力切換/表示切換

テレビ入力切換ボタン(128724ページ)

●テレビの入力を切り換えます。

#### 表示切換ボタン

- ●表示窓やテレビ画面のカウンター/残量/時計表示などを切り換えます。( เ愛 **59**ページ )
- 10 標準/3倍/5倍録画スピードボタン(12862ページ)

録画スピードを選びます。( 16862ページ)

DVデッキが選ばれているときは、このボタンを押すと、録画スピード「標準(SP)」または「1.5倍(LP)」を選ぶことができます。

#### 11 転送ボタン(1370ページ)

入力したGコードを本体に転送するときに押します。

#### 12 タイマーボタン(**☞71、73ページ**)

録画予約を設定/解除します。


#### 13 メニューボタン(1221ページ)

メニューを表示したり、終了します。

#### 14 CMボタン

- ◆VHSデッキで再生中に押すと、30秒単位で(最長2分まで)早送りします。(18992ページ)
- ●録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的に カットして録画します。(☎96ページ)

## テレビ操作ボタン




●テレビの設定はเ☞24ページをご覧ください。

## 各部の名称(つづき)

(ぼるページ)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

### 本体表示窓 - VHSデッキ選択時



#### 1 テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

図: インサート中に点灯します。図: アフレコ中に○が点滅します。図: 一時停止中に点灯します。

#### 2 録画スピード表示(☞62ページ)

SP : 録画スピードが「標準」のとき点灯します。EP : 録画スピードが「3倍」のとき点灯します。SEP : 録画スピードが「5倍」のとき点灯します。

#### 3 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「➡」、終了時刻が表示されているときは「➡」、終了時刻が表示されます。(☞75ページ)

#### 4 タイマー(②)表示

予約録画待機中のときに点灯します。(№75ページ)

#### 5 S-VHS表示

S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。(rs **97** ページ)

#### 6 テープ残量(△▲)表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。(**r 59** ページ)


#### 7 カセット(回)表示

VHSデッキにカセットが入っているときに点灯します。

#### 8 カウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示されます。( เ☎ **59**ページ)

### テレビ画面表示 - VHSデッキ使用時




- **1** S-VHS ET(**1 97**ページ)
- 2 VHSデッキ(☞56ページ)
- 3 録画スピード(**☞62**ページ)
- **4** カウンター(☞59ページ)
- 5 テープ走行位置
- 6 BS音声モード(เ☎61ページ)
- 7 チャンネル番号
- 8 受信放送の音声(☞90ページ)
- 9 テープ走行
- 10 音声出力(123 90ページ)
- 11 カセット
- 12 オートCMカット(1396ページ)
- 13 頭出し番号(1288ページ)



●メニューの「オンスク リーン」が「オート」また は「入」になっているとき に表示される内容です。 (☞22ページ)

左の表示が同時にすべて 表示されることはありま せん。

### 本体表示窓 - DVデッキ選択時



#### 1 テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

□ : 一時停止中に点灯します。▷ : アフレコ中に点灯します。▷ : インサート中に点灯します。

#### 2 録画スピード表示(12862ページ)

SP : 録画スピードが標準のとき点灯します。

LP : 録画スピードが標準の1.5倍のとき点灯します。

#### 3 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「→」、終了時刻が表示されているときは「→」が表示されます。(瓜375ページ)

#### 4 タイマー(②)表示

予約録画待機中のときに点灯します。(☎71ページ)


### 5 タイムコード/チャンネル表示

タイムコード、時計やチャンネル番号などが表示されます。

#### 6 カセット(回)表示

DVデッキにカセットが入っているときに点灯します。

### テレビ画面表示 - DVデッキ使用時



- **1** オートCMカット(☞96ページ)
- 2 音声モード(123ページ)
- 3 DVデッキ(☞56ページ)
- 4 録画スピード(🖙 62ページ)
- **5** タイムコード(**☞**59ページ)
- **6 エラーメッセージ**(**☞70**ページ)
- 7 BS音声モード(เ**愛61**ページ)
- 8 チャンネル番号
- 9 受信放送の音声(☞91ページ)
- 10 テープ走行
- 11 音声出力(1291ページ)
- 12 カセット



●メニューの「オンスク リーン」が「オート」また は「入」になっているとき に表示される内容です。 (☞22ページ)


左の表示が同時にすべて 表示されることはありま せん。

### 画面に表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。


#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)




### [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる






つ [△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す






【 [△/▽]を押して、「オンスクリーン」を選ぶ







- オンスクリーン「切」でも、次のよう なときは、テレビ画面に文字を表示 します。
  - •録画一時停止状態のとき
  - •青い画面(ブルーバック)のとき
  - •リモコンのCMボタンを押したと き(☞**96**ページ)
  - •S-VHS ETボタンを押したとき (**☞97**ページ)



▲ [OK]を押して、「切」を選ぶ




* モード選択	*
映像入力 L 一 1	映像
出力1選択	モニター
オートタイマー	切
□ オンスクリーン	切
二カ国語音声録音	主
BS独立音声	切
BSアンテナ電源	λ
時計表示(電源切)	λ
選択 [▲/▼] 設定 [OK] }	終了[メニュー]

5 [メニュー]を押して、終了する




メニュー画面が消えます。

### メニュー画面一覧



#### モード選択画面



・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

#### VHSモード選択(1ページ目)

/ * VHSモード選択	! *
□ テープレベルアップ	入
インテリジェントピクチャー	オートピクチャー
映像入力F-1	映像
ぴったり録画	切
ブルーバック	入
TBC	入
Vスタビライズ	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・VHSモードでの設定を変えるとき に使用する画面です。

#### DVモード選択画面



選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー] ・DVモードでの設定を変えるとき

に使用する画面です。

#### 時計合わせ画面

\* 時計合わせ \* 1月 1日 2000年 土曜日 ぴったり 3チャンネル 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

#### VHSモード選択(2ページ目)

前ページへ	
「オリステープ記録	S-VHS
映像設定	シャープ
ミックス音声	切
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]

・VHSモードでの設定を変えるとき に使用する画面です。

#### チャンネル合わせ画面

\* チャンネル合わせ \* ☑ 一括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

受信チャンネルを設定するときに 使用する画面です。

#### ガイドチャンネル合わせ画面


\* ガイドチャンネル合わせ \* ガイドチャンネル : 1 チャンネル表示 : 2<sup>1</sup>2 ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

・ガイドチャンネルを設定するとき に使用する画面です。

## お買い上げ時の設定を変える

#### 準備


● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



【メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



う [△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す







3 [△/▽]を押して、設定を変えたい項目を選ぶ





▲ [OK]を押して、設定を変える





- 5 必要に応じて、手順3と4をくり返し、他の設定も変更 する
- 6 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

# お買い上げ時の設定を変える(づつき)

### 「モード選択画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

映像入力L-1	映像	背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。			
映像人力L-1	S映像	背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。			
	モニター	使用しているデッキを選んで背面の映像/音声出力1から出力します。画面表示も 出力します。			
出力1選択 出力1選択	VHS	常にVHSデッキの信号を背面の映像/音声出力1から出力します。画面表示は出力しません。			
	DV	常にDVデッキの信号を背面の映像/音声出力1から出力します。画面表示は出力しません。			
	切	通常は「切」にしてください。			
オートタイマー	Д	予約待機中にビデオを使用したいとき、タイマーボタンを押して①表示を消さなくても、ビデオの電源を入れるだけで操作できます。操作後、ビデオの電源を切ると自動的に予約待機常態になります。タイマーボタンの操作を忘れがちな方に便利です。			
	オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示します。			
オンスクリーン	入	常時、カウンター(または残量/時計/チャンネル)を表示します。			
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しない ように「切」にします。			
	主	二カ国語放送のとき主音声(日本語など)だけを録音します。			
二カ国語音声録音	主*副	二カ国放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。外国語を録音するときは 「主*副」にします。再生・録画時に音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでくだ さい。			
BS独立音声	切/入	BS放送の独立音声を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。			
BSアンテナ電源 切 / 入 本機からBSアンテナに電源を供給しないときは「切」ます。		本機からBSアンテナに電源を供給しないときは「切」、供給するときは「入」にします。			
時計表示 (電源切)	入/切	本機の電源が「切」のとき、時計を表示させたくないときは「切」にします。 通常は「入」にしてください。			



● モード選択画面の「時計表示(電源切)」を「切」に設定した時は、 「予約確認」および「Gコード録画予約」は、できません。

## 「VHSモード選択画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

テープレベルアップ	入/切	テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに「入」にします。
	オートピクチャー	通常は、このポジションでお使いください。
   インテリジェント	ダビング	ダビングするときに選択します。
ピクチャー	ソフト	レンタルビデオなどでノイズが目立つときに選択します。
	アニメ	アニメーションなどを再生するときに選択します。
四中/45.3 十二.4	映像	前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
映像入力F-1	S映像	前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
ぴったり録画	切/入	標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。 120分テープに2時間以上の番組を収めたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。 DV記録時は、ぴったり録画は働きません。
	λ	放送のないチャンネルは青い画面(ブルーバック)になります。
ブルーバック	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。
TBC	入/切	テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲りを補正して安定した画面で再生します。ダビング時や何度も繰り返し使用したテープを再生するときに「入」にします。 通常は「入」にしてください。
Vスタビライズ	切/入	S-VHS/VHSで録画したテープを再生中に画面が上下に揺れるときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。
S-VHSテープ記録	S-VHS	S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
- 3-4日3 / 一 / 記録	VHS	S-VHSテープにVHS記録するときは、「VHS」にします。
映像設定	シャープ	再生する映像の輪郭をクリックさせます。 通常は「シャープ」にしてください。
	ノーマル	ノイズが目立つときは「ノーマル」にします。
ミックス音声	切/入	Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。

## 「DVモード選択画面」の内容について

お買い上げ時の設定状態です。

音声モード	12BIT	録画するときの音声モードの設定です。 録画したあとでアフレコをすることができます。
	16BIT	高画質で録音します。アフレコはできません。
	音声1	録画時の音声をステレオ音声で再生します。
12BIT音声	音声2	アフレコ音声をステレオ音声で再生します。
	フル音声	録画時の音声とアフレコ音声をミックスして同時にステレオ音声で再生します。


## リモコンでビクター製以外のテレビを操作する

### 他のメーカーのテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

#### 準備

テレビの電源を切っておきます。



### [テレビ]を2秒以上押す





数字ボタンを押し、メーカー番号(2桁)を入力する





メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02, 03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08, 09	フナイ	13
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

## **3** [OK]を押す



Ţ | /

#### 色注意

 テレビによっては操作できないものや、 特定のボタンだけ操作できないものがあ ります。

#### お願い

リモコンの電池をはずすと、設定が消えてしまいます。電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。

### 【 [電源]を押す






- ◆本機のリモコンの電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。 テレビの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてみてください。
- 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力 してみてください。


## 他のビクタービデオを操作する

### リモコンコードを変更する


お買い上げ時には、本機のリモコンは「Aコード」に設定されています。

他のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A~D)にしてください。ビデオ操作するときに、他が同時に同じ働きをすることはありません。






### [DV] または [VHS] を2秒以上押す






## **う** [2]を押す






- 「Aコード」~「Dコード」に変更するときは、1~4ボタンを押す
- **3** [OK]を押す





#### お願い

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。
 (VTR Aに戻ります。)
 電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。



### 本体側の設定


- ① 本体の[電源]を押して、電源を切る
- (2) 本体の[再生]を5秒間押す
  - 本体表示窓に「A」が表示されます。
- ③ リモコンのボタン(何でも良い)を押す
  - ●リモコンで設定したコード(この場合は[B])が点滅して本体に設定されます。


## 本機にアンテナとテレビを接続する

## ▮ アンテナ線をテレビからはずす


◆はずしたアンテナ線の形を確認してください。

2 アンテナ線を本機につなぐ






電源プラグはすべての接続が終了してから、壁のコンセントに差し込みます。




3 本機とテレビをつなぐ



次のページも続けて ご覧ください。





本機に付属のアン テナコードを加工 するときは



外側のゴムにす じを入れ、切り 取る。



網線を折り返す。




芯線を傷つけ ないように。



芯線を出し、 テレビに接続する。



## 本機にアンテナとテレビを接続する(つづき)




### 映像/音声端子につなぐ

#### テレビの映像/音声入力端子と本機の映像/音声出力2(テレビへ)端子とつないでください。

ビデオを見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

●「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。






- 映像/音声出力2端子からは、本機で選んでいるチャンネル、または使用中のデッキ(DV またはVHS)の信号を常に出力します。
- 映像/音声出力1端子にテレビをつないだ場合は、メニューで「出力1選択」を「モニター」にしてください(☞22ページ参照)。「DV」または「VHS」に設定されていると、どちらか一方のデッキの信号しか出力されず、画面表示も出ません。

## CATVを接続する

図のように、ホームターミナル(アダプター)を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。



#### CATV放送を受信するには

- 1. F型コネクター付き同軸ケーブル(別売)で本機のVHF/ UHFアンテナ入力端子とホームターミナルまたはCATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り当てます。(เ愛108ページ)

#### CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

## BSアンテナを接続する


#### BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

#### BS(衛星)放送について

日本の西南、赤道上空約36、000kmにある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成12年9月現在でBS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBSデコーダーが必要になります(1534ページ参照)。

BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります(\*\*38ページ参照)。2000年12月より開始予定のBSデジタル放送を受信するには、BSデジタルチューナーが必要になります。



#### 接続が終わったら、以下の設定をしてください。(☞31~32ページ参照)


- 1 メニューで「BSアンテナ電源 |を設定する
- 2 放送されているBSチャンネルを選ぶ
- 3 BSアンテナの向きを調節する

### BSアンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

#### 進備


● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



### [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる




## つ [△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す




『を「モード選択」に合わせてから、



### **?** [△/▽]を押して、「BSアンテナ電源」を選ぶ





## ▲ [OK]を押して、「入」を選ぶ



- 押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。
- 切 BS放送を共同受信しているとき(アンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。
- A BS放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。



#### 分波器などをお使いのとき

● 本機の他にもBS機器を使っていて、 分波器などをお使いのときは、本機 にBSアンテナを接続して、メニュー の「BSアンテナ電源」を「入」に、他機 の設定は「切」にしてお使いくださ い。

## 5

### [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。


## BSアンテナを接続する(つづき)

### BSアンテナの向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



[チャンネル+/−]を押して、放送のあるBSチャンネルを選ぶ



◆本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。

🤈 [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

【牙モード選択

VHSモード選択

DVモード選択


B計合わせ

オイドチャンネル合わせ

遊訳

【▲/▼】実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、

\* チャンネル合わせ \*
『アー括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]


**4** [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整|を選び「OK]を押す



チャンネル表示 BSICH 配憶 デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] デコーダ入力変更へ [OK] 終了 [メニュー]

\* BSチャンネル合わせ \*



**5** [OK]を2回押す

- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面に なります。
- [OK]を3回押すと、手順4の画面に戻ります。その ときは、もう1度[OK]を2回押します。



**6** テレビ画面で確認しながら、BSアンテナの向きを調 節する

● BS入力レベルの数値が最大になるように調節します。

7 [メニュー]を押して、終了する




メニュー画面が消えます。



#### BS入力レベルの表示について

● BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

## BSデコーダーを接続する



#### AVテレビの場合:(左図のTの場合)

#### WOWOWの番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

#### St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(**☞22**ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声は St.GIGAの音声になります。

#### WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

#### St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(**☞22**ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGAの音声を聞くことができます。 テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。

#### BSテレビの場合:(左図の②の場合)

#### WOWOWの番組を見るときは

- 1 テレビとBSデコーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ

#### St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(☎22ページ参照)
- **4** テレビでBS5チャンネルを選ぶ

#### WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

#### St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- **2** BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (☎22ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

## WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
  - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- **4** テレビで他のBSチャンネルを選ぶ

### BSテレビの場合:(左図の③の場合)

#### WOWOWの番組を見るときは

- **1** テレビとBSデコーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

#### St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(☞22ページ参照)
- 4 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左図の国で接続した「外部入力」を選ぶ

#### WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、前ページの③で接続した「外部入力」 を選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

#### St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (■322ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、前ページの③で接続した「外部入力」 を選ぶと、録音中のSt.GIGAの放送を聞くことができます。

## WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
  - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他のBSチャンネルを選ぶ

## BSデコーダーを接続する(つづき)

### BSデコーダーの設定をする

#### BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。


● スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。 スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、有料放送でない番組を見るときは、BS デコーダーの電源を入れる必要はありません。

> WOWOWやSt.GIGAは、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5チャンネルの「デコーダ入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定)にしておくと、 このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあ ります。

> そのようなときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源を入れてください。

#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



[チャンネル+/−]を押して、BS5チャンネルを選ぶ



◆本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。

🤈 [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*


[『モード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK] を押す




[7 一括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整
選択 [▲/▼] 実行 [0 K] 終了 [メニュー]

\* チャンネル合わせ \*




**4** [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/ 微調整」を選び[OK]を押す



5 [OK]を押して、「デコーダー入力変更」を表示する



6 [△/▽]を押して、「デコーダー入力」を「入」にする





7 [12](記憶)を押して、変更を記憶させる




8 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

## MUSE-NTSCコンバーターを接続する



#### ハイビジョン放送の番組を見るときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

#### ハイビジョン放送の番組を録画するときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中のハイ ビジョン放送の番組を見ることができます。

## 受信チャンネルを設定する

### 受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

● BSチャンネルの設定は必要ありません。お買い上げ時には、BS5、7、9、11の各チャンネルが映るように設定されています。 ご覧にならないBSチャンネルがあるときに、そのチャンネルを選べなくしたいときは、「不要な放送局を受信できないようにする」(瓜≈ **50**ページ)をご覧ください。

## **42~45ページの「一括チャンネル合わせの地域番号表」に、**お住まいの地域が記載されていますか?


記載されている場合は

記載されていない場合は



#### 地域番号を入力する

(操作方法は次ページ以降を参照)



(46ページを参照)



一覧表どおりに、全部の放送局が受信 できたら、チャンネル設定は終了です。

#### CATV をご覧になるときは

- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない 状態になっています。
- CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」(15940 ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネル を本機で受信したいときは、受信できるCATV放送を空いて いるチャンネル番号に割り当ててください。(15946ページ参 照)



- 新たにチャンネルを追加したいとき:
  46ページの操作をしてください。
- 受信チャンネルの映りが悪いとき:48ページの操作をしてください。
- ◆ 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:50ページの操作をしてください。



- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力(L-1/F-1)またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。
- 詳しくは、CATV放送各社にお問い合わせください。

## 受信チャンネルを設定する(つづき)


### 地域内のテレビ放送局を一括して設定する

#### 「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

- Gコード録画予約をするために、必要なガイドチャンネル(**☞ 52**ページ)
- ◆本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調整する「ぴったりクロック」(ISS 55ページ)

#### 準備

- お住まいの地域の地域番号を確認してください。 (1842~45ページ)
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



### [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

【7モード選択

VHSモード選択

DVモード選択

DVモード選択

時計合わせ


チャンネル合わせ

ガイドチャンネル合わせ

選択

[▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

# [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK] を押す




. 『アを「チャンネル合わせ」に合わせてから、 \* チャンネル合わせ \*

[了一括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/機調整

[選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「一括チャンネル合わせ」を選び [OK]を押す




\* 一括チャンネル合わせ \* 地域番号を設定してください [000] [ [000]

#### お願い

● CATV放送では「一括チャンネル合わせ」 では設定できません。

CATV放送を受信できるようにするには、空いているチャンネル番号に割り当ててください。

(108ページ)





- 18342~45ページの地域番号表に放送局が記載されていないチャンネルは表示しません。
- 受信できるテレビ放送局をひとつず つ設定することもできます。 ( 図 46ページ参照)

このときは、ガイドチャンネルもひとつずつ設定してください。

(12000年1200日)

4

### 【 [△/▽]を押して、「地域番号」を選ぶ

例: [042](東京23区)を選んだとき



- 押し続けると地域番号が早く変わります。
- 地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~9、0/11) をつかうこともできます。

例: [042]と入力するときは、0/11と4と2を押す

[OK]を押し「一括チャンネル合わせ」を実行する



\* 一括チャンネル合わせ \*一括チャンネル合わせ実行中[042]

- 「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。
- ●次のような変更がないかたは、1235ページの「時計合わせ」へ進んでください。
  - 新たにチャンネルを追加したいとき:\*346ページの操作をしてください。
  - 受信チャンネルの映りが悪いとき:
  - **☞48**ページの操作をしてください。
  - 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:

**☞50**ページの操作をしてください。

## 受信チャンネルを設定する(つづき)

### 一括チャンネル合わせの地域番号表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。 (128746ページ参照)

また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

## この表の見かた \*\*機でのチャンネル表示番号 地域番号 放送局名・受信チャンネルが 2 お道 府県名 地域名(対応都市) 地域番号 放送局名 受信チャンネル (対応) 放送局名 受信チャンネル (対応) 受信チャンネル (対応)

(2000年11月現在)

	4444	<del>工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工</del>					放送局	名・受信チャン	ノネル/ガイドチャ	<b>ッ</b> ンネル				
$\vdash$			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
北	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
  海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
,	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	12/5
道	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
-	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
森	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
手	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
城	石巻	020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
411	気仙沼	021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1	71 min	仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	TI MILLY	Themal ( "
秋	秋田	022		NHK教育 2/90		N 11 11 2 11 2 11 2	秋田朝日 31/31	Thront-Na'		N 11 11 2 +/L	NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館	023		\$ 11 11 Z±Z ===		NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90	* 11 11 (11)		The matter of	秋田テレビ 57/37
	大曲	024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37

_			ı				#h'#E	名・受信チャン	ウルボノビチュ	الخرد.				
	地域	番号	1	2	3	4	- 放达局 5	6	7	8	9	10	11	12
	山形	025		さくらんぽテレビ		NHK教育		ガビュー山形		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
<b>山</b>	鶴岡		山形放送	30/30 さくらんぼテレビ	NHK総合	4/90		36/36 NHK教育		7/2-山形		10/10		山形テレビ
形	(酒田)	026	1/10	24/30 さくらんぼテレビ	3/80	NHK教育		6/90 デビュ <del>ー</del> 山形		22/36 NHK総合		山形放送		39/38 山形テレビ
	米沢	027		60/30		50/90		56/36		52/80		54/10		58/38
1 <u>-</u>	福島(郡山)	028		NHK教育 2/90		テレシー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき	กวด		オビュー福島		NHK総合		福島中央		福島テレビ	2, 22	NHK教育		福島放送
島			NHK総合	62/31	NHK教育	4/80 デルニー福島		58/33 福島テレビ		8/11 福島中央		10/90 福島放送		60/35
	会津若松	030	1/80		3/90	47/31		6/11		37/33		41/35		%
茨	水戸 (勝田)	031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
+=	宇都宮	USS	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
栃			29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	矢板	034	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋	035	(伊勢崎・高崎 NHK総合	<del>)</del>	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			52/80		50/90	54/4	48/48	56/6	40/16	58/8		60/10		62/12
馬	桐生	036	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
	浦和	037		狭山・草加・		上尾・朝霞・		大宮・春日部	・川口・川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	ニレビ赤き
埼	州们	037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		クシテレヒ 8/8		アレビ朝日 10/10	アレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
玉	熊谷	038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
┸	秩父	039	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
_	17/2	000	51/80 (我孫子·市川	  ・市原・浦安	49/90 :・柏・木更津	53/4  ・佐倉・流山	 ・習志野・野	55/6    55/6	 	57/8		59/10	47/38	61/12
千	千葉	040	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	7 (110)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	銚子	041	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	政门	041	51/80	   小金井·小平	49/90	53/4 i・東久留米・	声针小,口野	55/6 · 府中 · 武蔵9	33 . = PM()	57/8		59/10	39/46	61/12
_	23区	042	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	テレビ埼玉		テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		0.40	1/80 NHK総合	14/14 MXテレビ	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS	38/38	8/8 フジテレビ	42/42	10/10 テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
京	八王子	043	51/80	47/14	49/90	53/4		55/6		57/8		59/10		61/12
	多摩	044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	*] ##:反 1	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ	<u> </u>	TBS		コミシニエルズ		テレビ朝日	ニロジが大田	テレビ東京
	横浜 1	045	52/80		50/90	54/4		56/6		フジテレビ 58/8		60/10	テレビ神奈川 48/42	62/12
神	*1 構近り	046		海老名・鎌倉 MXテレビ		原・座間・藤 日本テレビ		和·横須賀) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈		040	1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	42/42	12/12
1	平塚 (茅ヶ崎)	047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
ווון	秦野	048	NHK総合		NHK教育 49/90	日本テレビ		TBS 53/6		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
	小田原		47/80 NHK総合		NHK教育	51/4 日本テレビ		TBS		55/8 フジテレビ		57/10 テレビ朝日	61/42 テレビ神奈川	59/12 テレビ東京
111			52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
製	甲府	050	1/80		3/90		5/5		37/37					
	長野 1	051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
_	長野 2	052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
長	松本	053		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
野				44/80	50/20 NHK教育	NHK総合	48/30 テレビ信州	信越放送	42/38	長野放送	46/90	長野朝日	40/11	
	飯田	054			3/90	4/80	42/30	6/11		40/38		44/20		
	岡谷· 諏訪	055				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新	新潟	056			新潟テレビ21	テレビ新潟	新潟放送			NHK総合		新潟総合TV		NHK教育
潟	(長岡) 上越		NHK教育		21/21 NHK総合	29/29 テレビ新潟	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
		057	1/90 北日本放送		3/80 NHK総合	27/29		37/21		33/35 富山テレビ		10/5 NHK教育		チューリップTV
富	富山	058	1/1		3/80					34/34		10/90		32/32
<b>山</b>	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
_			30,1			1	·	·		17/04				, ∪∟

<sup>\*1</sup> 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。 「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。



## 受信チャンネルを設定する (つづき)

	地域	 釆早					放送局名・受							
$\vdash$	金沢		1	<b>2</b> 石川テレビ	3	4 NHK総合	5	6 北陸放送	7	8 NHK教育	9	テレビ金沢	11	12 北陸朝日
石	(小松)	060	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	6/6	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25
Ш	七尾	061	57/33		59/25 NHK教育		5/90	北陸放送	55/37		9/80 NHK総合		11/6	福井テレビ
福	福井	062			3/90			6/6		1=1145/22	9/80	<del></del>	11/11	39/39
井	敦賀	063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
  岐	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
``	高山	065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
阜	中津川	066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡	067	(清水·焼津)	NHK教育	静岡第 1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	·			2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	35/35	NHK教育	9/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
静	浜松 富士	068		30/31 NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
	(富士宮)	069		54/90	27/31		29/33		39/35		52/80 NHK総合		41/11	
岡	三島· 沼津	070		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第 1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝	072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第 1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋	073	(安城・一宮・ 東海テレビ	岡崎·春日井	・刈谷・小牧 NHK総合	・瀬戸・半田	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋	074	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	(豊川)	074	56/1		54/80 NHK総合		62/5		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25
_	豊田	075	57/1 (鈴鹿·松坂·	四口本)	53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
=	津	076	東海テレビ	MD(1)	NHK総合		中部日本放送 5/5		中京テレビ		NHK教育 9/90	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
	 伊勢	077	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		中部日本放送		35/35 中京テレビ		NHK教育	33/33	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	名張	078	57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59//33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ	
滋	大津	079	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
賀	彦根	080		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
	京都			52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	56/30	50/90 NHK教育
京	(宇治)	081		2/80 NHK総合	34/34	4/4 毎日放送	19/19 京都テレビ	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ		10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
都	舞鶴	082		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
_	イング (イング) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	083	(洲田、知息、	50/80	河内長野·岸	54/4	56/34	58/6	中林·寝房!!!	60/8	⊢RE.₩TE.₩	62/10	图)	52/90
大阪	大阪	084	(/ELLI 1LLJK	NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4	一 八来 同	<u> 朝日放送</u>	山林 夜座川	関西テレビ	テレビ大阪 19/19	読売テレビ		NHK教育 12/90
	神戸	085		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		8/8	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
	神戸灘	086		28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4 毎日放送		20/6 朝日放送		22/8		24/10 読売テレビ	19/19 テレビ大阪	26/90 NHK教育
兵	川西	087		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
庫	三木	088		29/80 NHK総合	33/36 サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8 関西テレビ		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
		089		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	姫路 明石			50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
<u></u>	奈良	090		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19	49/90 NHK教育
奈良	(橿原)	091		2/80	19/19	4/4	51/-	6/6	34/34	8/8	36/36	10/10	55/55	12/90
	五條	092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌		093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
辿	海南· 田辺	094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田	097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			
_				,			. 3, . 3							

	144.1 <del>-1</del> 2	<del></del>					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域:		<b>1</b> TVせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	6 瀬戸内海放送	7	8	9	10	11	12
岡	(倉敷)	098	23/23		3/90		5/80	25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
.	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Щ	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
広	福山	102	テレビ新広島		NHK教育		NHK総合		中国放送		広島ホームTV		広島テレビ	12/12
島	 尾道	103	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
与	-  - 	104	1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
		104	1/90 (徳山・防府)			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	山口	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	 下関	106	NHK教育		TXN九州	山口放送	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	11711	
	宇部	107	41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38 テレビ山口		39/80 NHK総合	10/9 テレビ西日本	山口放送	
	岩国	108	14/90 NHK教育				31/28 山口朝日		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11 山口放送	
徳			1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
徳島	徳島	109	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
香	高松	110	19/23		39/90		37/80	33/33	31/35		41/9		29/11	
Ш	丸亀	111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山	112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜	113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治	114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10	27,120	
	宇和島	115	NHK教育	30/90		あいテレビ		NHK総合		36/37 愛媛放送	愛媛朝日	南海放送		
高知	高知	116	1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37 高知放送	16/25	10/10 テレビ高知		高知さんさんテレビ
知	福岡	117	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
			1/1 九州朝日		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9 テレビ西日本		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	久留米		57/1 九州朝日		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9 テレビ西日本		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	大牟田		58/1	+ 씨라디	53/80	61/4		50/90		DVD	55/9		19/19	43/37
	北九州	120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋	121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
長	長崎	123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諫早	125	NHK教育	2,00	NHK総合	17720	長崎放送	01,72,	長崎国際	0,00	長崎文化 24/27	10/0	テレビ長崎	00,0,
熊本	熊本 (八代)	126	45/90	NHK教育	47/80 熊本朝日		49/5 熊本県民		20/25 テレビ熊本		NHK総合		42/37 熊本放送	
l . l	大分	127		2/90	16/16 NHK総合		22/22 大分放送		34/34 テレビ大分		9/80 大分朝日		11/11	NHK教育
大分	(別府) 中津	128			3/80 NHK総合		5/5 大分放送		36/36 テレビ大分		24/24 大分朝日			12/90 NHK教育
	宮崎				48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮崎	(都城)	129		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80		10/10		12/90
Maj	延岡	130	*D-***	2/90	NII IIZWA	NHK総合 4/80	N II II / +/L →	名呵放达 6/10	<b>昨日白牡</b>	39/35	#ID== 1 /*		<b>在</b> 旧户举于	
鹿	鹿児島	131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児	阿久根	132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋	133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)	134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90
中电	ノ州神リ			2/80			20/20			0/8		10/10		12/90

## 受信チャンネルを設定する(つづき)


### 放送局をひとつずつ設定する

#### 次のようなときは、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- [一括チャンネル合わせ] (**☞ 40**ページ) では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

#### 準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。
- **例:** CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する
  - 本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(เ愛 108ページ)をご覧ください。




## ▮ [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

「『マモード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
選択
[▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

# 2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK] を押す




『アー括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

\* チャンネル合わせ \*

『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、


選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び[OK]を押す



\* チャンネル配憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 配憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]



4 [OK]を押して、「チャンネル表示変更」画面を表示させる




\* チャンネル表示変更 \*

「フチャンネル表示 二 1 C H

受信チャンネル / i \

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0−9] 変えた内容を配憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

5 [△/▽]を押して、チャンネル表示番号を「7」にして [OK]を押す



\* 受信チャンネル変更 \*
チャンネル表示 \7.CH
「7.受信チャンネル = 1 = 7.15

受信チャンネルを変える [▲/▼] [0−9] 変えた内容を記憶する [記憶] チャンネル微調整へ [OK] 終了 [メニュー]

6 [△/▽]を押して、受信チャンネル番号を「66」に設定する



MEMO

チャンネル表示や受信チャンネルを 変更するときは、数字ボタン(0~9) を使うこともできます。

**例:** [55]と入力するには、5を2回 押す。

**例:**「10」と入力するには、1と0を 押す。 7 [12](記憶)を押す



\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 7 C H 記憶 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばする[スキップ] チャンネル表示変更へ[OK]終了[メニュー]

8 [メニュー]を押して、終了する



#### お願い

● 設定が終了したあとで、必ずガイドチャンネルも設定してください。 (☞52ページ)

## 受信チャンネルを設定する(つづき)


### 映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

#### 進備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。

例: 1チャンネルを微調整するとき



[チャンネル+∕−]を押して、映りの悪い1チャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。

本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。


「メニュー」を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

「『モード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



► OK


『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、

\* チャンネル合わせ \*

「デー括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

「選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

**4** [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び[OK]を押す



\* チャンネル配憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 配憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

## neng


- リモコンの数字ボタン(0~9)で チャンネルを選ぶときは、数字ボタンを押す。
  - **例:** 4チャンネルを選ぶときは4を 押す。
  - **例:** 10チャンネルを選ぶときは1 と0を続けて押す。

#### お願い

● BSチャンネルでは「微調整」を行うことはできません。

BSチャンネルの映りが悪いときは、風などの影響により、BSアンテナの向きが変わってしまったことが原因として考えられます。

このときは、BSアンテナの方向をもう1度調節し直してください。 (☞**32**ページ)



[OK]を3回押して、「チャンネル微調整」画面を表示 させる



[△/▽]を押して、微調整する





\* チャンネル微調整 \*


1 C H

チャンネル表示 受信チャンネル 【**7** 微調整

微調整をする [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] チャンネル記憶/スキップへ [OK] 終了 [メニュー]

[12](記憶)を押して、変更を記憶させる





[メニュー]を押して、終了する




## 受信チャンネルを設定する(つづき)

### 不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

#### 準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。
- **例:** CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を受信できないようにする
  - 本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様 (เ愛 108ページ)をご覧ください。




【 [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

[7 モード選択
 V H S モード選択
 D V モード選択
 D V モード選択
 時計合わせ
 チャンネル合わせ
 ガイドチャンネル合わせ

**2** 
[△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]
を押す




選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

\* チャンネル合わせ \*『 一括チャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、


3 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整|を選び「OK]を押す



\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 1 C H スキップ
受信チャンネル 1

微調整をする [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]



**4** [△/▽]を押して、チャンネル表示番号を「66」 (スキップしたいチャンネル)にする



\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 : 66CH 記憶 受信チャンネル : 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

5 [10](スキップ)を押す



\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 66CH スキップ 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- 6 他の放送局もスキップするときは、手順4と5をくり 返す
- 7 [メニュー]を押して、終了する



## MEMO

- チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する」 (☞46ページ)をご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を行います。

(12348ページ)

### 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- (1) 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順1から3までを行う
- ② [△/▽]を押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ [記憶]を押す
- ④ [メニュー]を押し、メニュー操作を終了する

#### お願い

放送局を新たに記憶させたときは、その 放送局のガイドチャンネルも設定してく ださい。

(啄52ページ)

## ガイドチャンネルを設定する

### Gコード予約するためのチャンネルを設定する


ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき
- [一括チャンネル合わせ](I® 40ページ参照)のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。

例: テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき




### [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

【『モード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「ガイドチャンネル合わせ」を選び [OK]を押す




ガイドチャンネル : 二 1 に チャンネル表示 : 2 2 2 ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 (メニュー)

\* ガイドチャンネル合わせ \*


『する「ガイドチャンネル合わせ」に合わせてから、

**3** [△/▽]を押して、設定したい放送局の「ガイドチャンネル」を選び[OK]を押す






● この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を選びます。 実際に設定をするときは、『☞**54**ページのガイドチャンネル一覧表を参照してく ださい。



4 [△ /▽]を押して、設定した放送局のチャンネル表示 番号を選び[OK]を押す



\* ガイドチャンネル合わせ \*
ガイドチャンネル表示 : 4,2 /
デャンネル表示 : 3,7 = / (1)

チャンネル表示設定 [▲/▼] [0-9]
ガイドチャンネル変更/配憶 [OK]
終了 [メニュー]

- **5** 他の放送局もガイドチャンネルを設定するときは、 手順の3から4をくり返す
- 6 [メニュー]を押して、終了する



### Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、近い将来に始められる放送(「O」から始まるGコードが使われます。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(☞**70**ページ)と同じです。ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。前ページの手順3で、△または▽ボタン、あるいは数字ボタン(1~9)を押し、「102」~「106」(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

#### Gコードインフォのガイドチャンネル

TBSテレビ系	日本テレビ系	フジテレビ系	テレビ朝日系	テレビ東京系
102	103	104	105	106

## ガイドチャンネルを設定する (つづき)

## ガイドチャンネル一覧表

<b>(</b> ガイドチャンネル	
-------------------	--

#### Gコードインフォのガイドチャンネル

	NHK総合 NHK教育	80 90	
全	BS1	71	1
国	BS3	72	-
ا بيا	BS5 WOWOW	73	-
井	BS7 NHK衛星第1	74	-
通	BS9 ハイビジョン放送	75	-
	BS11 NHK衛星第2	76	_
	BS13	77	_
	BS15	78	1

	日本テレビケーブルニュース	40	-
	CSN1ムービーチャンネル	49	_
	チャンネルNECO	50	_
	ゴルフネットワーク	51	_
	CNN	81	_
c	MTV	82	_
Ā	スター・チャンネル	83	_
TV/CS放	スペースシャワーTV	84	_
l v	スポーツ・アイ	85	_
16	衛星劇場	86	_
Š	GAORA (ガオラ)	87	_
放	ホームチャンネル	88	_
送	スカイ・A	89	_
	BBC	91	_
	ファミリー劇場	92	_
	スーパーチャンネル	93	_
1	ザ・ゴルフ・チャンネル	94	_
1	朝日ニュースター	99	_

		#JH 7.7		
		北海道放送(HBC)	1	102
北	北	札幌テレビ(STV)	5	103
北海道	海道	テレビ北海道(TVH)	17	106
•	坦	北海道文化(UHB)	27	104
東北		北海道テレビ(HTB)	35	105
70	丰	青森放送(RAB)	1	103
	青森	青森朝日(ABA)	34	105
		青森テレビ(ATV)	38	102
	中	岩手放送(IBC)	6	102
	岩手	岩手朝日(IAT)	20	105
	•	めんこい(MIT)	33	104
		テレビ岩手(TVI)	35	103
	秋	秋田放送(ABS)	11	103
	畄	秋田朝日(AAB)	31	105
		秋田テレビ(AKT)	37	104
		東北放送(TBC)	1	102
	宮城	仙台放送(OX)	12	104
	坂	東日本放送(KHB)	32	105
		宮城テレビ(MMT)	34	103
	ılı	山形放送(YBC)	10	103
	山形	さくらんぼテレビ(SAY)	30	104
	***	テレビュー山形 (TUY)	36	102
		山形テレビ(YTS)	38	105
		福島テレビ(FTV)	11	104
	福島	テレビュー福島 (TUF)	31	102
	島	福島中央(FCT)	33	103
		福島放送(KFB)	35	105

		日本テレビ(NTV)	4	103
関東		TBSテレビ(TBS)	6	102
*		フジテレビ(CX)	8	104
甲		テレビ朝日(ANB)	10	105
信		テレビ東京(TX)	12	106
越	関東	東京メトロポリタン(MXテレビ)	14	_
	^	放送大学	16	_
		テレビ埼玉(TVS)	38	_
		テレビ神奈川(TVK)	42	_
		千葉テレビ(CTC)	46	_
		群馬テレビ(GTV)	48	_
		新潟放送(BSN)	5	102
	新	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21)	5 21	102 105
	新潟		"	
		新潟テレビ21(NT21)	21	105
		新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN)	21 29	105 103
	潟	新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	21 29 35	105 103 104
		新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC)	21 29 35	105 103 104
	潟	新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN)	21 29 35 11 20	105 103 104 102 105
	<b>漫</b> 長野	新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN) テレビ信州 (TSB) 長野放送 (NBS)	21 29 35 11 20 30	105 103 104 102 105 103
	潟	新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN) テレビ信州 (TSB)	21 29 35 11 20 30 38	105 103 104 102 105 103 104

	<b>±</b> ⁄2	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT)	11 31	102 103
3	静岡		33	105
	ΙЩ	静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)		
		テレビ財両(SUI)	35	104
		東海テレビ(THK)	1	104
		中部日本放送(CBC)	5	102
	_	名古屋テレビ(NBN)	11	105
	中京	テレビ愛知(TVA)	25	106
	۸۱,	三重テレビ(MTV)	33	_
		中京テレビ(CTV)	35	103
		岐阜放送(GBS)	37	_
	_	北日本放送(KNB)	1	103
	富山	チューリップ TV(TUT)	32	102
	ш	富山テレビ(T34)	34	104
		北陸放送(MRO)	6	102
	石	北陸朝日(HAB)	25	105
	石川	テレビ金沢(KTK)	33	103
		石川テレビ(ITC)	37	104
	福	福井放送(FBC)	11	103,105
	井	福井テレビ(FTB)	39	104

製西・中国	関西	毎日放送 (MBS) 朝日放送 (ABC) 関西テレビ (KTV) 読売テレビ (YTV) テレビ大阪 (TVO) テレビ和歌山 (WTV) びわ湖放送 (BBC) 京都テレビ (KBS) サンテレビ (SUN) 奈良テレビ (TVN)	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55	102 105 104 103 106 — — —
	岡山	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35	103 102 106 105 104

(2000年11月現在)

	中国放送(RCC)	4	102
広島	広島テレビ(HTV)	12	103
島	テレビ新広島(TSS)	31	104
	広島ホーム(HOME)	35	105
鳥	日本海テレビ(NKT)	1	103
鳥取島根	山陰放送(BSS)	10	102
根	山陰中央(TSK)	34	104
L.,	山口放送(KRY)	11	103
出	山口朝日(YAB)	28	105
_	テレビ山口(TYS)	38	102

四国	香川	西日本放送(RNC)	9	103
		山陽放送(RSK)	11	102
		テレビせとうち(TSC)	23	106
		瀬戸内海放送(KSB)	33	105
		岡山放送(OHK)	35	104
	愛媛	南海放送(RNB)	10	103
		あいテレビ(ITV)	29	102
		愛媛放送(EBC)	37	104
	徳島	四国放送(JRT)	1	103
	高知	高知放送(RKC)	8	103
		テレビ高知(KUTV)	38	102
		さんさんテレビ(KSS)	40	104
	1	1		

たせ		九州朝日(KBC)	1	105
	4=	RKB毎日(RKB)	4	102
11	福岡	テレビ西日本(TNC)	9	104
		TXN九州(TVQ)	19	106
		福岡放送(FBS)	37	103
	大分	大分放送(OBS)	5	102
		大分朝日(OAB)	24	105
	,	テレビ大分(TOS)	36	103、104
	佐賀	サガテレビ(STS)	36	104
	長	長崎放送(NBC)	5	102
		長崎国際(NIB)	25	103
	崎	長崎文化(NCC)	27	105
		テレビ長崎(KTN)	37	104
	熊本	熊本放送(RKK)	11	102
		熊本朝日(KAB)	16	105
		熊本県民(KKT)	22	103
		テレビ熊本(TKU)	34	104
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10	102
	崎	テレビ宮崎(UMK)	35	103,104,105
	曲	南日本放送(MBC)	1	102
	鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	103
	島	鹿児島放送(KKB)	32	105
		鹿児島テレビ(KTS)	38	104
	沖縄	沖縄テレビ(OTV)	8	104
		琉球放送(RBC)	10	102
		琉球朝日(QAB)	28	105

## 時計合わせ


### 日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。

例: 2000年12月24日、午後8時30分に合わせる




## [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

「デモード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
デャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

## [△/▽]を押して、「時計合わせ」を選び[OK]を押す



『を「時計合わせ」に合わせてから、



## 【△/▽】を押して、「時刻→日付→西暦」の順に合わせる

① [△/∇]ボタンを押し、時刻を合わせてから、OK ボタンを押す[△/∇]ボタンを押し続けると、30分単位で早く 変わります。

②  $[\Delta/\nabla]$ ボタンを押し、日付を合わせてから、OK ボタンを押す  $[\Delta/\nabla]$ ボタンを押し続けると、15日単位で早く 変わります。

③  $[\Delta/\nabla]$ ボタンを押して、西暦を合わせてから、 OKボタンを押す

\* 時計合わせ \*

PM 8:30

12月24日 2000年 日曜日

ぴったり = 35 + マネル

| 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終7 [メニュー]



- ぴったりクロックは、自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。 NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - 時報が放送されていないとき
  - •本機の電源が入っているとき
  - •現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入っている とき

## **4** [△/▽]を押して、3チャンネル(NHK教育テレビ)を 選ぶ

- 「一括チャンネル合わせ」(**เ③40**ページ)を行ったあとは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

## **5** [メニュー]を押して、終了する



メニューボタンを押すと時計が動き始めます。

● 正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを 押してください。


## ビデオを見る

### ビデオを見る

#### ビデオテープを再生してみましょう。


#### 準備

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(©≥10 ~55ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)




## 】 ミニDVカセット またはVHSカセット を入れる

電源が入ります。



- VHSデッキにつめのないカセットを入れると、自動的に再生が始まります。 または、DVデッキに誤消去防止ツマミが「SAVE」になっているミニDVカセットを入れると自動的に再生が始まります。
- ●表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。(VHSデッキのみ)

## 「DV] または [VHS] を押す



## **②** [再生]を押す



再生が始まります。

## 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き

戻されます。

メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、再生する テープに合わせて、最適な映像をお 楽しみいただけます。

(12378ページ)

### 再生をやめる

再生中に



#### 早送り/巻戻しをする

停止中に


早送りするときは:

巻戻しするときは:



本体のシャトルリングを使って、早 送り/巻戻しもできます。


巻戻しをする 早送りをする



早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

## 映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

S-VHS/VHSの標準モードでは11倍速、3倍モードでは31倍速、5倍モードでは31倍速で再生します。 ミニDVカセットでは、約10倍速で再生します。



#### 再生中に

早送りするときは:



巻戻しするときは:




通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

#### テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

#### 停止中に



### で注意

- シャトルサーチ中、一時停止中は音声が 出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画 像が乱れることがあります。



- と、本機は自動的に停止します。
- 一時停止(静止画再生)中には、コマ 送りができます。

詳しくは、「コマ送りやスローで再生 する」(☞92ページ)をご覧くださ い。

#### 再生を一時停止する

#### 再生中に



● 一時停止(静止画再生)がDVデッキ 再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面に映ります。 で3分、VHSデッキで5分以上続く 通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

## ビデオを見る(つづき)

## テープを繰り返し再生する(リピート再生):VHSデッキのみ

#### [再生]を5秒以上押し続ける



途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

- 本体の表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を100回繰り返します。
- 店頭やイベントでの再生などにお使いください。 録画スピードがSEP(5倍)で記録されたテープは、リピート再生できません。

#### S-VHS/VHSで記録したテープを再生中に、映像が上下に揺れるときは


メニューのVHSモード選択で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。( $\mathbf{v}$ 23ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● [Vスタビライズ]を「入」にすると [TBC] は自動的に [切] になります。





## テープの残り時間を調べる

本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてテープ残量を表示させます。

#### 再生中または録画中



押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

VHSモードの場合

→ テープの残量表示\* ---- チャンネル表示\*\* -カウンター表示 ----- 時計表示 ----

DVモードの場合

DVモードの場合は、残量は表示しません。

\* テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。 \*\* 再生時は表示されません。

#### カウンターをリセットするには(VHSモードのみ)



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」に 戻ります。

## MEMO

● テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。

TV-リモコン切換-VTR テレビ CVTR操作選択 O・・・

1 2 3

(10)

(0/11) (12) (1

予約確認 CM OK)

日付

◇ 禁頭出し再生 ≫ ▷

**<b>∠**Victor

表示切換 ボタン

カウンター

リセット ボタン

- 使用されているテープによっては、 テープの残量が正しく表示されない ことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ 画面に出したくないときは、メニューで「オンスクリーン」を「切」に してください。(1822ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーー:ーー」になったり、点滅したりすることがあります。


### で注意

● 電源プラグを抜き差ししたり、停電が あったときは、

カウンターが「0:00:00」、テープ残量が 「--:--」になります。

### タイムコードについて(DVテープのみ)

DVテープでは録画中にテープにタイムコードと呼ばれる数字を記録していきます。タイムコードはテープの再生や編集の際に、映像のテープ上の位置を確かめる目安になります。マルチダビング(\*\*\***76**ページ参照)ではこのタイムコードの機能を利用します。



#### テープの途中に無記録部分があると誤動作の原因となります。

テープに何も記録されていない部分を無記録部分と言います。同じテープの中の何も記録されていない部分から録画を開始すると、タイムコードは「0:00:00」から新たにカウントを始めます。1本のテープの中に複数の同一タイムコードが記録されるため、自動編集などのときに誤動作の原因となります。

次のような場合は、一度再生して場面の終わりを確かめてから録画してください。

- 録画済みのテープに途中から録画するとき
- 録画後に確認のため再生してみたテープで、引き続き録画するとき
- ビデオムービーなどで撮影中に電源やバッテリーが切れたとき

## BS放送の番組を見る


#### お買い上げ時には、BS放送のチャンネルはBS7、11が映るようになっています。

- BS5チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBSデコーダーが必要になります。(☞34ページ参照)
- BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります。(เ☞38ページ参照)

### BS放送の番組を見る

#### 準備

- BSアンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BSアンテナ電源の設定」と「BSアンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(☞30~37ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



### [チャンネル+/-]を押して、BS放送のチャンネル を選ぶ



- 本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。
- BSチャンネルは、数字ボタンでは選べません。

## MEMO

 BSデコーダーを接続してお使いの ときは、©36ページの操作方法も合 わせてご覧ください。

### BS放送の独立音声を聞く


Aモード音声で放送されているBSの番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

#### BS放送の音声について

BS放送の音声には、Aモード(FM放送 以上の音質)とBモード(CDと同等の 音質)があり、番組ごとに適した音声 で放送されています。

Aモード放送のときは、番組(映像)の 内容に合った音声以外に、番組と全く 関係のない独立音声を放送すること ができます。

BS5チャンネルはおもにAモードで放送されており、WOWOWの音声はテレビ音声、St.GIGAは独立音声で放送されています。



#### お願い

- 独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立音声」を「切」に戻しておいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声 を聞くときは、BSデコーダーでも音声を 切り換えてください。 (図 35ページ)


## ■ [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる




\* メニュー \*

「デモード選択
VHSモード選択
DVモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

う [△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す



『を「モード選択」に合わせてから、



**3** [△/▽]を押して、「BS独立音声」に合わせる






▲ [OK]を押して、「入」にする



押すたびに、「入」と「切」が切り換わります。



5 [メニュー]を押して、メニュー操作を終了する




メニュー画面が消えます

## 番組を録画する

### 録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS:VHS Index Search System)(☞84ページ)と呼ばれる信号が記録されます。



#### で注意

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- LPモードで録画されたテープは、他のLP モードのついたデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。
- 万一本機およびテーブ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは

- リモコンのビデオボタンを押す。
   数字ボタン(0~9)を押す。
  - **例:** 4チャンネルを選ぶときは4を 押す。
  - **例:** 10チャンネルを選ぶときは1 と0を続けて押す。
  - **例:** 外部入力を選ぶときは Oを押す。強制的に「L-1」入力に 切り換わります。
- BSチャンネルは、数字ボタンでは選べません。

#### 進備

- リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に 「設置と準備 |編(☞10~55ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- BSデコーダーを接続してお使いのときは、**☞34**ページをご覧ください。


## ┃ [DV]または[VHS]を押して使用するデッキを選ぶ



## **2** 選んだデッキに カセットを入れる

VHSカセットの場合はつめがついていることを確認してください。

● ミニDVカセットの場合は誤消去 防止ツマミが「REC」になっている ことを確認してください。



テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押します。両方のカセットを スれる必要はありません。

## 「チャンネル+/ー」を押して、録画する番組を選ぶ



◆本体のチャンネル+/ーボタンでも操作できます。

## [録画スピード]を押して、録画スピードを選ぶ

SP EP SEP 標準/3倍/5倍 SP /LP 押すたびに、切り換わります。

VHSデッキ

SP(標準) :画質を重視するとき EP(3倍) :3倍長く録画するとき

SEP(5倍):5倍長く録画するとき(S-VHS記録時のみ)

DVデッキ

SP:画質を重視するとき LP:1.5倍長く録画するとき

LPで録画した場合はアフレコ(№ 66ページ)ではできません。

### [録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。このときは、再生(▶)ボタンを押す必要はありません。

#### 本機のVHSデッキで5倍モード記録されたテープは、本機で再生してください。

#### 5倍モード

5

5倍モードが使用できるのは、S-VHS記録のみです。VHS記録およびS-VHS ET記録時は、5倍モードを使用できません。録画スピードのSEP(5倍)を選択することもできません。また、S-VHS本来の画質は得られません。



- 一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくる と、自動的にテープは巻き戻されます。
- ワンタッチタイマー録画中にテープ の終わりまでくると、自動的にテー プが出て、電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画 予約した時間と重なったときは、ワ ンタッチタイマー録画が優先されま すのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。

#### (12ページ)

- 録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、録画する テープの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。詳しくは「最適 な画質で録画・再生をする」をご覧く ださい。(№988ページ)
- VHSテープにS-VHSの画質で録画 することができます(S-VHS ET)。 詳しくは、「VHSテープにS-VHSの 画質で録画する」(☞97ページ)をご 覧ください。
- DVデッキで、アフレコをする予定のときはメニューの「音声モード」を「12BIT」(☞23ページ参照)にし、手順3でスピードを「SP」にしてください。
- VHSデッキとDVデッキで同時にテレビ放送やBS放送を録画することはできません。

また、同じ外部入力から同時に録画 することもできません。

#### 録画を一時停止する

#### 録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタン を押します。

#### 録画をやめる

#### 録画中に



### 録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)




録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。

録画中に

押すたびに、録画時間(VHSデッキ:最長6時間まで、DVデッキ:最長2時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

### 録画中に別の番組を見る(裏番組録画)


#### 録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。ただし、お手持ちのテレビがBS テレビ(BS内蔵)のときは、本機で録画中に、BSテレビで他のBS番組を見ることができます。
- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

### 誤消去を防止するために

#### VHSテープ


つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。ふたたび録画するときはセロハンテープを二重に貼って穴をふさいでください。





#### DVテープ

ミニDVカセットの背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください。 ふたたび録画するときは、ツマミを「RECIの矢印方向に引いてください。



## ダビングする (まるごとダビング)

本機はVHSデッキとDVデッキを搭載していますので、他のビデオ機器をつながずに簡単にダビング/編集できます。

本機では次のような方法でダビング/編集することができます。

あなたがビデオテープレコーダー で録画(録音)したものは、個人とし て楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断で使用できません。

#### 他のビデオ機器をつながずに、本機のみでダビング/編集する方法

● まるごとダビング● マルチダビング: お好きな場面のみをいろいろ加えて編集します。始めに設定しておくと、自動的に編集できます。

マルチダビングはDVデッキで再生してVHSデッキで録画します。(rs 76ページ参照)

● 通常のダビング/編集:手動でお好きな場面のみを編集します。(☞80ページ参照)

#### DV端子のあるビデオムービーなどをつないでダビング/編集する方法

● デジタルダビング : デジタルの高画質な映像のまま編集できます。(☞82ページ参照)


## 

### カセット1本分をまるごとダビングする

#### 準備

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

## 1 カセットを入れる



## **つ** [DV]または[VHS]を押して、録画側デッキを選ぶ



## 【録画スピード】を押して、録画スピードを選ぶ

押すたびに、切り換わります。

SP EP SEP 標準/3倍/5倍 SP /LP

VHSデッキ

SP(標準) : 画質を重視するとき EP(3倍) : 3倍長く録画するとき

SEP(5倍): 5倍長く録画するとき(S-VHS記録時のみ)

DVデッキ

 SP
 : 画質を重視するとき

 LP
 : 1.5倍長く録画するとき


(LPで録画した場合は、アフレコできません。)

#### お願い

- ダビングの方向を間違えると大切な録画 が消去されてしまいます。
- まず不要なカセットで試しにダビングしてみることをおすすめします。
- 再生側のカセットは誤消去防止ツマミを 「SAVE」側にしておく(ミニDVカセット)か、ツメを折っておく(VHSカセット)ことをおすすめします(IST 63ページ参照)。



\* 「Dub」は外部入力ではなく、内部 のDVデッキとVHSデッキの間の 信号の送信を意味します。



4

### [⇨]または[ጐ]を押して、ダビングの方向を決める

DVデッキで再生して、 VHSデッキで録画する とき



VHSデッキで再生して、 DVデッキで録画するとき

5

## [まるごとダビング]を押してダビングを始める

まるごとダビングボタンを2秒間押します。



テープが巻き戻されていない場合は、自動的に巻き戻され、録 画側は録画一時停止状態に、再生側は再生一時停止状態になり ます。

両方とも巻き戻しが終了すると自動的にダビングを始めます。 ダビングが終わると、自動的にテープが巻戻されたあと取り出され、電源が切れます。



ダビングモードを解除するには、録画 側デッキでCH+/-でCHを変えま す。


## アフレコする (DVデッキ)





「音声モード」を「12BIT(アフレコ用)」に設定して(☞23ページ参照)録画したDVテープに、もとの音声を消さずに新たに音声を録音することができます。他のオーディオやビデオ機器をつないで録音する音声を再生します。

● 「音声モード」が「16BIT」で録画されたテープや録画スピードが「LP」(**☞ 62**ページ参照) で録画されたテープ、または録画されていないテープにはアフレコできません。



#### 他機側(再生)

#### 準備

- 再生するCDやビデオを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 本機側(録画)

#### 準備

- DVボタンを押して、DVデッキを操作できるようにします。
- 録画用のミニDVカセットを入れておきます。

## 【 [チャンネル+/-]を押して、外部入力を選ぶ



- 背面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- 2 [再生]を押して、アフレコ開始場面を映す







3 [アフレコ]を押す

本体のボタンを使います。



- ◆本体表示窓の 図表示が点灯し○印のみ 点滅を始めます。
- 5 [再生]を押して、アフレコを始める



アフレコをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

## 4 録音したい部分の少し前から再生を始める



- アフレコ中の音声を聞くには テレビと接続(I® 28ページ)してください。
- アフレコした音声を聞くには ☞91ページをご覧ください。
- DV入力端子からのアフレコはできません。

## アフレコする (VHSデッキ)






録画済みテープに、もとのHi-Fi音声を消さずに新たにノーマル音声を録音することができます。他のオーディオやビデオ機器をつないで録音する音声を再生します。

● VHSデッキのアフレコ音声は、ノーマル音声トラックにのみ記録され、もとのノーマル音声は、消去されます。Hi-Fi音声トラックの音声は、そのまま残ります。

録画されていないテープやSEP(倍)モードで録画されたテープにはアフレコできません。



#### 他機側(再生)

#### 準備

- 再生するCDかビデオを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。

### 本機側(録画)

#### 準備

- VHSボタンを押して、VHSデッキを操作できるようにします。
- 録画用のVHSカセットを入れておきます。

## 1 [チャンネル+/-]を押して、外部入力を選ぶ



- 背面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは、[L-1]を選びます。
- 2 [再生]を押して、アフレコ開始場面を映す







3 [アフレコ]を押す

本体のボタンを使います。



- 本体表示窓の ⋈表示が点灯し○印のみ点滅を始めます。
- **5** [再生]を押して、アフレコを始める



アフレコをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

## 4 録音したい部分の少し前から再生を始める



- アフレコ中の音声を聞くには テレビと接続(☞28ページ)してください。
- アフレコした音声を聞くには ノーマル音声(☞90ページ)に切り換えてください。
- DV入力端子からのアフレコはできません。


## インサートする (DVデッキ)





#### 録画モードSPで録画済みのテープに、別の場面を挿入することができます。

● 「音声モード」が「16BIT」で録画されたテープや録画スピードが「LP」(**☞ 62**ページ参照) で録画されたテープ、または録画されていないテープにはインサートできません。



### 他機側(再生)

#### 進備

- 再生するビデオテープを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 本機側(録画)

#### 進備

- DVボタンを押して、DVデッキを操作できるようにします。
- 録画用のミニDVカセットを入れておきます。
- 相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。(☞22 ページ参照)両方の端子をつなぐ必要はありません。
- 【 [チャンネル+/-]を押して、外部入力を選ぶ



- 背面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- 2 [再生]を押して、インサート開始場面を映す







**3** [インサート]を押す

本体のボタンを使います。



- テレビの画面は、入力されている画面に なります。(◎ 表示点灯)
- 5 [再生]を押して、インサートを始める



インサートをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

**4** インサートしたい部分の少し前から再生を 始める



- インサート中の画像を見るには テレビと接続(ISP 28ページ)してください。
- DV入力端子からのインサートはできません。


## インサート (VHSデッキ)





録画済みのテープにあとから映像とHi-Fi音声を挿入することができます。 インサートでは、映像トラックとHi-Fi音声トラックが新しく書き換えられます。

● 録画されていないテープやSEP(5倍)モードで録画されたテープにはインサートできません。 ノーマル音声トラックの音声は、インサート前の音声が残ります。



#### 他機側(再生)

#### 進備

- 再生するビデオカセットを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 本機側(録画)

#### 進備

- VHSボタンを押して、VHSデッキを操作できるようにします。
- ●録画用のVHSカセットを入れておきます。
- 相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。(☞22 ページ参照)両方の端子をつなぐ必要はありません。
- [チャンネル+/-]を押して、外部入力を選ぶ



- 背面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- **2** [再生]を押して、インサート開始場面を映す \_\_\_\_\_







3 [インサート]を押す

本体のボタンを使います。



- テレビの画面は、入力されている画面 になります。(図表示点灯)
- 5 [再生]を押して、インサートを始める



インサートをやめるには、停止(■)ボタンを押します。

**4** インサートしたい部分の少し前から再生を 始める



● DV入力端子からのインサートはできません。

## 録画を予約する(Gコード録画予約)


### Gコードを使って録画を予約する

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。

Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(『愛**52**ページ)

#### 準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(☞55ページ)



## 【 [DV]または[VHS]を押して、予約するデッキを選ぶ



**つ** [Gコード]を押す





- Gコードは新聞·雑誌などのテレビ番組欄で お調べください。
- リモコンには、通常8桁を入力しますが、○で 始まるGコードのときだけ、9桁入力するこ とができます。

数字の0を入力するときは、0/11を押します。 番号を間違えたときは、取消しボタン(10)を押します。

## MEMO

- 手順4の操作後、「ERROR」と表示されたときは、次の点を確認してください。
  - •番組の開始時刻が過ぎていないか
  - Gコードが正しいか(このときは、 Gコードを入力し直します。)
- 手順4の操作後、ガイドチャンネル合 わせ(またはGコードインフォチャ ンネル合わせ)画面が表示されたと きは、予約ボタンを押し、1度録画予 約を中止します。


このときは、ガイドチャンネルを設定してから(☞**52**ページ)、録画予約をやり直してください。

## [転送]を押して、Gコードを本体に転送する



- 転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。
  - 転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、左のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確認してください。
- Gコードの転送では、録画スピードSEP(5倍)の設定はできません。5倍にするには、転送後に録画スピードボタンを押して「SEP(5倍)」に設定してください。







- Gコードを使って録画予約をしたときは、録画の開始時刻・日付とチャンネル番号は変更できません。
   変更したいときは®75ページをご覧ください。
- Gコードで録画の予約をしたとき は、実際の番組よりも多少長めに録 画されることがあります。
- 「ぴったり録画」(IS 23ページ)が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったときは、 録画スピードの変わり目で映像が乱 れます。

- 録画チャンネルが外部入力のときは 「オートCMカット」の設定はできま せん。
- 録画予約を確実に行うために、予約 設定したあとは、16874ページの予約 確認することをおすすめします。
- DVデッキとVHSデッキで同時に同 じチャンネルを録画予約することは できません。
- DVデッキとVHSデッキで録画予約 の時間帯が重なった場合は、開始時 刻が早いほうが優先されます。 開始時刻が同時の場合は、VHSデッ キが優先されます。

## **必要に応じて、次の設定をする**

#### 録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」、「3倍(EP)」と「5倍(SEP)」に切り換わります。

DVデッキの録画予約をする場合、リモコンの表示窓には「SP」または「EP」と表示されますが、「SP」=「SP」、「EP」=「LP」の設定になります。

#### CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

- オートCMカットについては、1896ページをご覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

#### 同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。

●もう1度押すと元に戻ります。

#### 同じ番組を毎日録画したいときは(本体表示窓では確認できません)



●もう1度押すと元に戻ります。

曜日の表示が「毎日(月~金)」になります。

• 録画の日付が土曜または日曜のときは設定できません。

#### 録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)されます。押し続けると30分単位で延長(または短縮)されます。

## ★ [OK]を押して、予約を終了する



● 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から6をくり返します。

### [タイマー](②)を押して、本機を録画予約待機の状態 にする



表示窓の「の」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

• 別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。

#### 5倍モード録画


録画スピードのSEP(5倍)は、S-VHSテープを入れた時だけ使用できます。VHSテープでSEP(5倍)モードの予約は、本体表示窓に「EP」の点滅でお知らせします。テープをS-VHSテープに入れ換えるか、SEP(5倍)の設定を変更してください。VHSテープで5倍モード予約をすると、強制的にEP(3倍)で録画されますので、テープが足りなくなることにご注意ください。

## 録画を予約する(新・快速録画予約)

### 録画を予約する

録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力し録画を予約します。

- 録画用のテープを入れておきます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画 面に映します。
- 時計(日付と時刻)を合わせておいてください。(☞55ページ)



### 「DV」または「VHS」を押して、予約するデッキを選ぶ



[予約]を押して、「番組予約」画面を表示させる





[開始+/-]を押して、録画の開始時刻を設定する



押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わりま す。押し続けると30分単位で変わります。



#### 1 「終了+/-]を押して、録画の終了時刻を設定する



押すたびに、録画の終了時刻が1分単位で変わりま す。押し続けると30分単位で変わります。




#### 5 [日付+/-]を押して、録画の日付を設定する




押すたびに、日付が1日単位で変わります。 西暦が来年の表示をしたときは、日付+ボタンを1回 押すと、今年の西暦になります。







- すでに予約が6予約分登録されてい ると、予約ボタンを押したときに、本 体表示窓に「FULL」、画面に「予約が いっぱいです」と表示されます。
- 最初からやり直したいときは、取消 しボタンを押したあとで、手順3から おこなってください。



## 【 「チャンネル+/−]を押して、チャンネルを選ぶ



本機前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。
 S端子を使用する時は、メニューの「映像入力F-1」を「S映像」(10823ページ)に切換えてください。

\* VHS 番組予約1 \* 開始時刻 終7時刻 PM 8:00 → PM 9:00 日付 チャンネル 2000/12/24 ー 日曜日 録画スピード : 標準 オートCMカット : 切 設定[十/一] 終7 [OK]

● 本機背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル 欄に[L-1]を表示させます。

## 必要に応じて、次の設定をする

### 録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」、「3倍(EP)」と「5倍(SEP)」に切り換わります。DVデッキの場合は「SP」、「LP」の設定になります。

#### CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

- オートCMカットについては、1896ページをご覧ください。
- ステレオ放送の番組を録画するときは、使わないでください。

#### 同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。

●もう1度押すと元に戻ります。

### 同じ番組を毎日録画したいときは



曜日の表示が「毎日(月~金)」になります。

- もう1度押すと元に戻ります。
- 録画の日付が土曜または日曜のときは設定できません。

## 



「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

● 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から8をくり返します。

## [タイマー](②)を押して、本機を録画予約待機の状態 にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

別の録画を予約しているときは、表示窓の「②」は点灯し続けます。

### 5倍モード録画

録画スピードのSEP(5倍)は、S-VHSテープを入れた時だけ使用できます。VHSテープでSEP(5倍)モードの予約は、本体表示窓に「EP」の点滅でお知らせします。テープをS-VHSテープに入れ換えるか、SEP(5倍)の設定を変更してください。VHSテープで5倍モード予約をすると、強制的にEP(3倍)で録画されますので、テープが足りなくなることにご注意ください。



●「ぴったり録画」(☞ 23ページ)が「入」になっていると、録画スピードを「標準」に設定していても、実際の録画は「3倍」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったときは、 録画スピードの変わり目で映像が乱 れます。


- 録画チャンネルが外部入力のときは 「オートCMカット」の設定はできま せん。
- 録画予約を確実に行うために、予約 設定したあとは、次ページの予約確 認することをおすすめします。
- DVデッキとVHSデッキで同時に同 じチャンネルを録画予約することは できません。
- DVデッキとVHSデッキで録画予約 の時間帯が重なった場合は、開始時 刻が早いほうが優先されます。 開始時刻が同時の場合は、VHSデッ キが優先されます。

## 予約を確認・変更・取消しをする

## 予約を確認する

#### 進備

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画 面に映します。)



## 「DV]または「VHS]を押して、予約を確認するデッキ を選ぶ



## 「予約確認」を押して、予約の確認画面を表示させる



録画予約している全番組が表示されます。



### 3 [予約確認]を押して、予約の確認画面を消す



●押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示 されます。全てを表示すると、元のテレビ画面に戻 ります。



### 予約した後で本機を使う

メニューの「オートタイマー」(rs 22ページ)の設定によって、操作のしかたが異なりま す。

◆メニューの「オートタイマー」が「切」(お買い上げ時の設定)のときは: タイマー(の)ボタンを押します。録画予約待機が解除されます。(表示窓の「の」が消え ます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を使い終わったら、もう1度タイマー(②)ボタンを押します。 ふたたび表示窓の「の」が点灯し、録画予約待機中になります。

メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコンのビデオボタンを押したあとで)電源ボタンを押すと、本機の電源が入り、録 画予約待機が解除されます。(表示窓の「②」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。

本機を操作後、ビデオ電源を切ると、ふたたび表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中 になります。



#### 本機を使い終わったあとは

- 録画用のテープが入っていることを確認してください。
- 表示窓に「②」が点灯していることを確認してください。

タイマー

## 予約を変更・取消しをする

(10) (0/11) (12) (-1)

●再生・

√ ※ 頭出し再生 ※ ▶

**≪**Victor

予約確認 CM OK

■Gコード 音声切換 表小

2

-1,5


-1,5

3

3

#### 準備

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



メニューの[オートタイマー]が[切]のとき メニューの[オートタイマー]が[入]のとき





**2** [DV]または[VHS]を押して、予約を変更・取消しするデッキを選ぶ



? [予約確認]を押して、予約の確認画面を表示させる



- 「予約を確認する」の手順1と2をご覧ください。 録画予約を取消したいときは[取消し]を押します。
- ●表示中の録画予約が取り消され、次の 録画予約の詳細内容が表示されます。





「録画を予約する(新・快速録画予約)」(☎72~73ページ)の手順3から7を参照してください。

取消し 10

5 [タイマー](②)または[電源]を押して、予約の変更を 終了する



または



表示窓の「の」が点灯し、電源が切れます。

● 手順2で押したボタンと同じボタンを押してください。

MEMO

● 予約内容の表示から抜けるには予約 確認ボタンを押します。

## 本体の表示窓で録画予約を確認するときは

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1. DVまたはVHSボタンを押す
- 2. 予約確認ボタンを押す
  - 本体の表示窓には「P:1、P:6」と表示されます。
- 3. 予約確認ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P:1 |、「P:2 | と送られます。
- 4. OKボタンを押して予約内容を表示させる OKボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻→終了時刻→日付→チャンネル→オートCMカットの入/切→録画予約番号→開始時刻…

## ダビングする (マルチダビング)





----

P 3

P 5

----年---月---日 ----年--月--日


プログラム選択 [+/-] 実行 [開始]


## 64プログラム編集メモリー(8作品×8プログラム)


本機はVHSデッキとDVデッキを搭載していますので、他のビデオ機器をつながずに簡単にダビング/編 集できます。

マルチダビングでは、録画(撮影)済みのミニDVカセットの中からお好きな場面を8場面まで選んで、VHS デッキに自動的にダビングします。

- 本機の電源を入れる。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画 面に映します。)







取出し er VHS ET 3

「DV]を押して、DVデッキを選ぶ



本体のDVボタンでも使えます。

「マルチダビング」を押して、作品リスト画面を表示 させる




作品番号を選び(作品番号を点滅させる)、取消し/ リセットボタンを2秒以上押すと、その作品を作品リ ストから削除することができます。

あなたがビデオテープレコー ダーで録画(録音)したものは、個 人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用 できません。



- ▼マルチダビングができるのは、DV デッキで再生してVHSデッキで録 画する場合のみです。
- ミニDVカセットは誤消去防止ツマ ミを[SAVE]側にしておくことをお すすめします(1☎63ページ参照)。










#### タイムコードの合計時間

編集開始場面と終了場面のタイム コードには1秒以下の数値(フレーム) が表示されないため、各場面のタイム コードの時間と合計時間が合わない ことがあります。

## [△/▽]を押して、作品番号を選び[OK]を押す

マルチダビング設定画面が表示されます。



## [再生]を押して、編集開始場面を映し「一時停止]を 押す


ミニDVテープを再生して、編集を始める場面をテレビ画面に映します。



## [から/まで]を押す



編集開始場面のタイムコードが表示されます。




ココマデ

## 自動編集機能について

録画済みのテープの中から場面をお好きな順番に選び、並べ変えてダビ ングすることができます。

そのためには、あらかじめ自動編集したい順番に場面番号を設定してお いてください。


そして自動編集すると、次のように編集されます。



## ダビングする (マルチダビング) (つづき)








**7** [再生]を押し編集終了場面を映し[一時停止]を押す

ミニDVテープを再生して、編集を終わる場面をテレビ画面に映します。









8 [から/まで]ボタンを押す



編集終了場面のタイムコードが表示されます。



**9** 手順5~8を繰り返して編集する場面を設定する

WHISET DIGITAL 30 SUPER COLOR

SHIELT SERVICE STATE ST











11 VHSデッキを選び、録画一時停止の状態にする











押したまま

## MEMO

8

#### こんなときはマルチダビングできません

- 同じタイムコードが2つ以上存在する テープでタイムコードを指定しても、ど のタイムコードかわからないため誤動 作することがあります。
- 編集終了場面のタイムコードが編集開始場面のタイムコードより小さい場合。
- 編集終了場面と開始場面までの早送り時間が録画一時停止させておける時間(約5分)を超えるときは、自動編集できません。

## マルチダビング設定画面の内容を修正したいときは

リセットー取消しボタンを押します。

## タイムコード(「ココカラ」/「ココマデ」) を修正したいときは


リセットー取消しボタンを押したあとで、DVデッキ側で正しい場面を映し、から/までボタンを押してください。

#### マルチダビングを途中で止めるには

マルチダビングボタンをもう一度押すと 作品リスト画面に戻ります。さらにもう 一度押すと、テレビ画面に戻ります。

#### 録画スピードを設定するには

- 1 手順**9**のあとでVHSボタンを押して VHSデッキを操作できるようにす る。
- **2** 録画スピードボタンを押して録画ス ピードを設定する。



## [開始]を押して、自動編集を始める



マルチダビングが終わると、自動的にDVデッキは静止画再生の状態になり、VHSデッキは録画一時停止の状態になります。

**17** [停止]を押して、VHSデッキを停止させる



【 [DV]を押して、DVデッキを選んで、[停止]を押す











編集開始場面や終了場面の前後に無 記録部分があるときは、ブルーバッ ク(青い画面)を記録してしまうこと があります。



2つ以上の作品を続けてマルチダビングするときは

作品ごとに開始ボタンを押してください。

また、別のミニDVカセットからダビングするときは、ミニDVカセットを入れ換えてから、開始ボタンを押してください。

## ダビングする (通常タビング)






テープの好きな場面から始め、好きなところで止めてダビング/編集することができます。



■ カセットを入れる



つ [□]または[□]を押して、ダビングの方向を選ぶ



**3** [DV]または[VHS]を押して、録画するデッキを選ぶ




本体のDV、VHSボタンも使えます。

▲ [録画スピード]を押して、録画スピードを選ぶ



「DV]または[VHS]を押して、再生するデッキを選ぶ







## [再生]を押して、編集開始場面を映し[一時停止]を 押す

再生側のテープを再生して、編集を始める場面をテレビ画面に映します。







7

## 録画側のデッキを録画一時停止にする











押したまま

8

## [開始]を押し、ダビングを始める





## [開始]を押して、ダビングを止める



- 再生側のデッキは再生一時停止状態になり、録画側のデッキは 録画一時停止状態になります。
- 続けていくつかの場面をダビングするときは、手順6~9を繰り返してください。



## | [停止]を押して、編集を終了する



11

# [DV]または[VHS]を押して、再生側のデッキを選び、[停止]を押す









- ダビングの方向を間違えると大切な録画が消去されてしまいます。 まず不要なカセットで試しにダビングしてみることをおすすめします。
- 再生側のカセットは誤消去防止ツマミを「SAVE」側にしておく(ミニDVカセット)か、ツメを 折っておく(VHSカセット)ことをおすすめします(เ**愛63**ページ)。
- 編集開始場面は数秒ずれることがあります。
- 操作中/ダビング中の画面表示は録画されません。
- VHSデッキからDVデッキにダビングするときは、DVテープの音声モードを選べます。(☞23ページ)


### DVデッキからVHSデッキへダビングするときは

● アフレコしたDVテープをダビングするときは、あらかじめ音声を選んで再生してください。(▲※91ページ)

## 他のビデオ機器をつないでダビングする

## DV端子のあるビデオ機器をつなぐ

DV端子のあるビデオムービーなどをつないで、デジタルダビングができます。 デジタルなので画質/音質を落とさずにダビング/編集できます。



## 他機側(再生)

#### 準備

- 再生するDVカセットを入れておきます。
- 相手の機器がビクター製のデジタルビデオムービーのときは、 デジタルビデオムービーの編集(EDIT)端子と本機のリモート ポーズ端子を接続します。デジタルビデオムービーからの操作 だけでダビングや編集を行うことができます。

ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの取扱説明書をご覧ください。



- ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方の を、ともに停止してください。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止します。
- 3 ダビングする部分の少し前から再生を 始める



● DV端子を使ってダビングしているときに、再生機側で無記録 部分などを再生したり、無信号の状態になると 録画機は停止 します。

## 本機側(録画)

#### 準備

- 録画用のミニDVカセットを入れておきます。
- DVボタンを押して、DVデッキを選びます。



**2** [一時停止]を押しながら[録画]を押す



を押しながら




**4** [再生]を押して、録画を始める



## 映像/音声端子につないでダビングする一他機で再生、本機で録画

他社やビクター製のビデオデッキをつないでダビング/編集できます。



## 他機側(再生)

#### 準備

- 再生するカセットを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。VHSデッキで録画するときはS-VHSの標準モードを選ぶことをお勧めします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止します。

## 3 ダビングする部分の少し前から再生を 始める

## 本機側(録画)

#### 進備

- 相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定してください。(☞22 ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。
- ◆VHSまたはDVボタンを押して、デッキを選びます。
- 録画用のカセットを入れておきます。

## 



- 前面の映像/音声入力F1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- **2** [一時停止]を押しながら[録画]を押す



を押しながら




**4** [再生]を押して、録画を始める



## 他のビデオ機器をつないでダビングする(つづき)

## 映像/音声端子につないでダビングする一本機で再生、他機で録画



## 本機側(再生)

#### 準備

- 再生するカセットを入れておきます。
- DVまたはVHSボタンを押してデッキを選びます。
- 本機背面の映像/音声出力2端子に接続した場合は、メニューの「オンスクリーン」(ISF 22ページ)を「切」にしておきます。
  「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。
- メニューの「出力1選択」(☞22ページ)を再生するデッキに合わせます。
- **3** ダビングしたい部分の少し前から[再生] を押して、再生を始める



## MEMO

VHSデッキを使用するときは、メニューの「VHSモード選択」の「インテリジェントピクチャー」を「ダビング」にします。 (I愛23ページ)

よりきれいな映像でテープがダビングできます。 ダビングが終わったあとは、必ず「インテリジェントピク チャー」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。

## 他機側(録画)

#### 準備


- 録画用のカセットを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- ▮ 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- 4 録画を始める


## パソコンを接続する

## 本機前面のDV入力/出力端子にパソコンを接続することができます。

接続する機器、ソフトによっては使用できない場合があります。

また、接続するパソコンにはDV入出力端子及びビデオキャプチャー機能が必要です。詳しくは接続する機器やソフトの取扱説明書をご覧ください。





## DVデッキの画像をパソコンに出力するときは

- [DV]を押す
- ② [再生]を押す

テレビ画面に映っている画像がDV出力端子から出力されます。 ただし、オンスクリーン表示は出力されません。

## VHSデッキの画像をパソコンに出力するときは

- **]** [DV]を押す
- **2** [チャンネル+/ ]を押して、[ Dub ]をDVデッキの表示窓に表示させる
- **3** [VHS]を押す
- 4 [再生]を押す

VHSデッキの再生画像がDV出力端子から出力されます。 ただし、オンスクリーン表示は出力されません。

- DV入力端子のあるデジタルビデオムービーやデジタルビデオデッキを接続すると、本機を再生側にしてデジタルダビングをすることができます。(■82ページ)
- パソコンからの信号を入力するときの接続は1歳82ページをご覧ください。


## ビデオタイトラーを接続する





## ビデオタイトラーをつなぐ

本機で、DVデッキからVHSデッキにダビングするとき(またはVHSデッキからDVデッキ)、ビデオタイト ラーを接続してタイトルをインサートすることができます。



## 再牛側

#### 準備

- 再生するデッキにカセットを入れておきます。
- 必要なタイトルを作成しておいてください。タイトルの作成な ど操作方法については、お手持ちのビデオタイトラーの取扱説 明書をご覧ください。
- メニューの「モード選択」画面から、再生デッキの信号を選びま

ミニDVデッキで再生するときには「出力1選択」を「DV」にし ます。

VHSデッキで再生するときには「出力1選択」を「VHS」にしま

- 再生側デッキを「DV]または「VHS]を押し て選ぶ
- ダビングしたい場面を探して、その少し前 で一時停止状態にする

## 録画側

#### 準備

- 録画用のデッキにカセットを入れておきます。
- 前面の入力端子を使うときは、メニューの「VHSモード選択」 画面から、「映像入力F-1 |を選びます。

S映像端子を入力に使うときは「映像入力F-1」を「S映像」にし ます。

映像端子を入力に使うときは「映像入力F-1」を「映像」にしま す。



- 一時停止状態が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止します。



●接続時に発振する(画面が乱れる)ことがありますが、故障では ありません。そんなときは再生側の入力をL-1以外にしてくだ さい。

録画側デッキをDVボタンまたはVHSボタ ンを押して選ぶ

## 再生側

5 ビデオタイトラーで、タイトルを表示できるように準備をする

- 9 再生側デッキを[DV]または[VHS]を押して選ぶ
- 10 ダビングする部分の少し前から[再生]を押して、再生を始める



13 タイトルを入れたい場面でタイトラーの インボタンを押して、タイトルを入れる

## 録画側

4 [チャンネル+/-]を押して、外部入力 (L-1)を選ぶ



- **6** インサート終了点を頭出ししてカウン ター値を記録する
- **7** インサート開始点まで巻き戻して再生ー 時停止状態にする
- 8 [インサート]を押す



- **11** 録画側デッキを[DV]または[VHS]を押して選ぶ
- 12 [再生]を押して、インサートしたい場面から録画を始める



14 カウンター値がインサート終了点まで来たら[停止]を押す






● 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止します。

## 番組の頭出しをする


## 頭出し再生(VHSデッキのみ)

本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。


テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。




## 停止中に



●押すたびに、頭出しの番号がひとつづつ増えて(減って)いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例:今見ている番組(録画)のひとつ 前の番組を見たいとき





### [例] 次の番組を頭出しするとき:

▶ボタンを1回押す。

今見ているの番組を頭出しするとき:

◀ボタンを1回押します。

前の番組を頭出しするとき:

◀ボタンを2回押します。



● 頭出しができるのはVHSデッキの みです。

## 再生中の映像を調節する(VHSデッキのみ)

## 画面の歪みを補正する(TBC)

本機は、テープの伸びや変形によって再生画像に発生する微妙な横揺れや画面の曲がりを補正し、安定した 画面で再生するデジタルタイムベースコレクターを採用しています。

(TBC: Time Base Correctorの略)


### このようなときに効果を発揮します

- ビデオムービーで記録したテープを再生するとき
- 何度もくり返し使用したテープを再生するとき
- ダビング時、本機を再生側で使用するとき

### 例: 「TBC」を「切」にする

[メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる





映像 切

切


「オープレベルアップ インテリジェントピクチャ

映像入力 F-1

ぴったり録画

TBC

[△/▽]を押して、「VHSモード選択」を選び[OK]を 押す \* VHS モード選択 \*



Vスタビライズ 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー] 『アを「VHSモード選択」に合わせてから、

[△/▽]を押して、「TBC」を選ぶ







TV-リモコン切換-VTR

■ Gコード 音声切換 表示切換 ■ Gコード入力 消音

1 2 3

4 .5 6

 $\left(7\right)\left(8\right)\left(9\right)$ 

10 0/11 12

予約 予約確認 CM OK

- 再生

**<b>≪**Victor

DV VHS

電源

 $(\circ \circ \circ)$ 

SP EP SE

SP

₹ 図

Ø17-

十 Fャンネル

1,5


2,4

### 次のようなときは「TBC」を「切」にす ると見やすい場合がありあます

- 電波の弱い地域でテレビ番組を録画 したテープなど、録画状態の悪い テープを再生するとき
- [S-VHS ET](**☞97**ページ参照)で 録画スピード[3倍]で録画された テープを再生するとき
- 特殊な信号(パソコン、一部のキャラ クタージェネレーターなど)を録画 したテープを再生するとき
- 「TBC」を「入」にすると、自動的に「V スタビライズ」(18823ページ参照)は 「切」になります。「TBC」と「Vスタビ ライズ」を同時に働かせることはで きません。







[メニュー]を押して、終了する



## 聞きたい音声を選ぶ

二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声を選ぶことができます。メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(☞22ページ)また、アフレコされたDVテープの音声も切り換えられます。

• 文字多重放送は二重音声放送ではありません。


#### 準備

● DVまたはVHSボタンを押して、使用するデッキを操作できるようにしてください。


## 音声を選ぶーVHSデッキの場合




押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。



◆ ステレオ放送を録画したテープのときメニューの「ミックス音声」が「切」のとき





## MEMO

- ハイファイ音声が録音されていない テープを再生中は、他の音声を選ぶ ことはできません。
- お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。( 「☎ 22ページ)
- お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」になっています。(『323ページ)

#### お願い

● 「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。

このときは、メニューの「ミックス音声」 を「切」にしてください。

(☞23ページ)

## メニューの「ミックス音声」が「入」のときは(VHSデッキのみ)

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。 音声切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。



## 音声を選ぶ-DVデッキの場合



押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。




## メニューの「12BIT音声」が「フル音声」になっているときは

■ 二重音声放送は「主音声+副音声」 に、ステレオ放送は「ステレオ音声」 になります。


「主音声」または「副音声」のみ、「右音声」または「左音声」のみを選択することはできません。その場合は、メニューで「音声1」を選んでください。

◆お買いあげ時の設定では、メニューの「12BIT音声」は「音声1」になっています。






**アフレコするには(☞66ページ参照)** アフレコができるのは、あらかじめ 「音声モード」を「12BIT(アフレコ 用)」に設定して録画したDVテープの みです。(**☞23**ページ参照) ● 二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき



● ステレオ放送を録画したテープのとき



## アフレコしたDVテープの音声を選ぶ


メニューで「12BIT音声切換」を切り換えます。

- 1 [メニュー]を押す
- 2 [△/▽]を押して、「DVモード選択」を選ぶ
- **3** [OK]を押す
- 4 [△/▽]を押して、「音声モード」を選ぶ
- 5 [OK]で[12BIT]を選ぶ
- 6 [△/▽]を押して、「12BIT音声」を選ぶ
- 7 [OK]で「音声1」または「音声2」、「フル音声」を選ぶ

聞こえる音声	録画時の音声	   アフレコ音声 	録画時の音声 +アフレコ音声
12BIT 音声	音声 1	音声 2	フル音声

8 [メニュー]を押し、メニュー操作を終了する

## 再生に便利な機能



## コマーシャルを飛ばして再生する(VHSデッキのみ)

テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)

### 再生中に



1度押すと、早送りが始まります。

その後押すたびに、早送りの時間が約30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。

## コマ送りやスローで再生する

## 再生中に



- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ 画面に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生) (VHSデッキのみ)

### 一時停止中に



くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ 送りで再生されます。(コマ送り)




再生または録画一時停止の自動解除 について

- DVデッキの場合は、以下の操作を各時間行うとテープ保護のため自動的に解除され、停止します。
  - 録画一時停止 5分
  - 再生一時停止 3分
  - スロー再生 1分
  - ・ 逆転スロー再生 30秒
  - アフレコポーズ 3分
  - インサートポーズ 5分
- VHSデッキの場合は、すべて5分で 自動的に解除され、停止します。

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

## その他の便利な機能(ネクストファンクションメモリー)



## テープを巻戻してから、再生する



を押してから、約2秒以内に



## テープを巻戻してから、電源を切る



を押してから、約2秒以内に




## テープを巻戻してから、カセットを取り出す





## 再生に便利な機能




## ジョグダイヤルでコマ送り再生する




## 再生中に

ジョグダイヤルを回す




ジョグダイヤルの動きを止めると、静止画再生になります。



## 再生スピードを変える



## 再生中に




#### VHSデッキで再生しているときは

リモコンの<</>
> ボタンで再生スピードを変えることができます。<</>> 押すたびに再生スピードが表のように変わります。



- コマ送り再生、可変速再生中は音声 が出ません。
- VHSデッキは静止画再生、スロー再生を5分以上、DVデッキは静止画再生を3分以上、スロー再生を1分以上、逆転スロー再生を30秒以上続けると、テープ保護のため自動的に停止します。
- ミニDVのテープによっては、スロー 再生やコマ送りの時にブロックノイ ズが出ることがあります。




**再生を止めるには、停止(■)**ボタンを押します。


## トラッキングを調節する(VHSデッキのみ)











• 本機の電源を入れたり、カセットを入れ ると、オートトラッキングが自動的に 「入」になります。

#### お願い

- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープで は、十分にトラッキングを調節でき ないことがあります。
- スロー再生中の映像の乱れやちらつ きは、調節しても消えないことがあ りますが、故障ではありません。
- お使いのテレビによっては、静止画 再生中の映像の揺れをとめられない ことがあります。

## 本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調 節します。

オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

## 再生中に

## [チャンネル+/-]を同時に押してオートトラッキ ングを解除する



◆本体ボタンでのみ解除ができます。押すたびに、オートトラッキングの「入/切」 が切り換わります。

## [チャンネル+/-]を押してトラッキングを調節す る




● リモコンのチャンネル+/一ボタンでも操作できます。

### スロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- (1) 静止画再生中は、一時停止(■)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② チャンネルーまたは+ボタンを押し、調節する

## コマーシャルを飛ばして録画する

二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばして録画することができます。(オートCMカット)



# [CM]ボタンを押して、オートCMカットを「入」にする

## 停止中または録画中に



● 押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面 に表示されます。

### 録画予約するときは…

録画予約時にオートCMカットの設定をしてください。(**☞73**ページ)

●録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

### オートCMカット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。

#### お願い

- 次のような場合、正常にCMカットができません。
- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本 機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まり ます。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの 前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後がCMで終わった場合、多少CMが録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。
- 本機の映像入力端子やDV入力端子からの録画(テープをダビングするときなど)、 またはBS番組の録画のときは、オートCMカットは使えません。
- DVデッキでCMカット録画した場合CMが数秒録画されることがありますが、故 障ではありません。




- 次のようなときは、オートCMカットが自動的に「切」になります。
  - 録画中に停止(■)ボタンまたは一 時停止(■)ボタンを押したとき
  - 録画を始める前に再生(▶)ボタン、学戻し(◄◄)ボタン、早送り
     (▶►)ボタン、ビデオ電源ボタンを押したとき
  - 録画を始める前やCMカット中(録画一時停止中)に、チャンネルを切り換えたとき

## VHSテープにS-VHSの画質(S-VHS ET)で録画する(VHSデッキのみ)




## VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。



- 1 [メニュー]を押す
- **2** [△/▽]を押して、「VHSモード選択」を選ぶ
- **3** [OK]を押す
- 4 [△/▽]を押して、「テープレベルアップ」を選ぶ
- **5** [OK]で「入」を選ぶ
- 6 [メニュー]を押して、終了する
- 7 本体の[S-VHS ET]を押す
  - ・押すたびに、S-VHS ETモードの「入/切」が切り換わります。
- 8 本体の[録画]を押し、録画する







● 録画スピードが5倍(SEP)モードの録画では、 S-VHS ET機能はご使用になれません。

### S-VHS ET機能について

この機能は、VHSテープにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

#### お願い


- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。
- S-VHS ET機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくはS-VHS ET機能付きのビデオデッキでお楽しみください。 添付の「Super VHS ET」シールをテープの背ラベルに貼るなどして、通常のモード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。
- S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。
- 再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り·スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてください。
  - S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。
  - HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。
  - メニューの「テープレベルアップ」を「入」(ISS 98ページ参照)にしておいてください。
  - 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(8ページ参照)

## 最適な画質で録画・再生をする

## テープレベルアップ(VHSデッキのみ)

メニューの「テープレベルアップ」(123ページ)を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。



## ■ 録画時の動作…

#### 進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- 詳しい録画時の操作については、「番組を録画する」(**☞62**ページ)をご覧ください。

## 停止中に

[録画]を押しながら[再生]を押す




を押しながら



次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。

メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。 (ISP 22ページ)



#### 番組の始めから録画したいときは

- ① 一時停止(■)ボタンと録画(●)ボタンを同時に押す本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- ② 録画したい番組が始まったら、再生(▶)ボタンを押す 録画が始まります。



- 録画スピードを変えると、ふたたび、 テープの品質レベルを測定します。 (「標準(SP)」と「3倍(EP)」モード に対して、それぞれ1度だけ測定し ます。テープを出し入れしたときは、 そのたびにテープの品質レベルを測 定し直します。)
- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」または「5倍(SEP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、一 時停止(II) ボタンは働きません。

## 再生時の動作…

### 進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- 詳しい録画時の操作については、「ビデオを見る」(16856ページ)をご覧ください。

## 停止中に

[再生]を押す



- オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に 調整します。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。


## 節電設定にする

## 時計表示を切る

電源「切」のときでもわずかに電力を消費していますが、時計表示を切ると、消費電力を少なくすることができます。本機の電源が「切」のときのみ、時計を表示しません。

#### 準備

● テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。



■ [メニュー]を押して、「メニュー」画面を表示させる



\* メニュー \*

【7モード選択

VHSモード選択

DVモード選択

DVモード選択

時計合わせ

チャンネル合わせ


ガイドチャンネル合わせ

[△/▽]を押して、「モード選択」を選び[OK]を押す



**3** [△/▽]を押して、「時計表示(電源切)」を選び[OK]

を押して「切」にする







● [OK]ボタンを押すたびに、「入/切|が交互に切り換わります。



● モード選択画面の「時計表示(電源切)」を「切」に設定した時は、「予約確認」および「Gコード録画予約」は、できません。

4

メニュー操作を終了する



# 故障かな?と思ったら

	症状	処 置	参照 ページ					
	電源が入らない	●電源コードはきちんとつながっていますか? ●本体の表示窓に「Θ」が点灯していませんか?	_ 74					
	カセットが入らない	●正しい向きで入れていますか?	56,62					
	カセットが出ない	●録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を 消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取り 消されます。						
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	_					
_	カウンター/タイムコード表示が 点滅する	●早送り、巻き戻し中にテープの未録画部分になると、表示が点滅します。	_					
般	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)があっていますか? ●電池が消耗していませんか?	25					
	テレビが操作できない	<ul><li>●電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。</li></ul>	24					
	ぴったりクロックが働かない	●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	55					
	BS番組が映らない	●WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 ●BSデコーダーの電源を入れていますか?	34 35					
	メニュー画面やオンスクリーン表 示が出ない	●映像/音声出力1端子にテレビをつないでいませんか?テレビは映像 /音声出力2端子(テレビへ)につないでください。						
再生(	1 モルイン・アンス アンス 日田は はん じんし							
(音声)	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。 ●BSデコーダーの音声切換は正しいですか? メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。	90 35					
	テレビに映像が出ない	●テレビで本機をつないだ外部入力を選んでいますか?	28					
	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、ト	95					
		ラッキング調整を行います。(VHSデッキのみ) ●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。録画状態の悪い テープの場合、十分に調節できないことがあります。(VHSデッキ のみ)	95					
		●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなること						
再生		があります。 別売のクリーニングテープTCL-3F(VHS用)またはM-DV2CL (DV用)で掃除してください。	8					
(映像)	早送り/巻き戻し再生中、静止画 再生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではあり ません。	57					
	録画スピード「3倍」で録画されたテープを再生中に画面が上下に 揺れる	●メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (VHSデッキのみ)	23					
	DVデッキで再生すると時間がか かる	●カセットを入れてから映像が出るまで15秒ほど、時間がかかることが あります。	_					
	DVデッキで、ジョグダイヤルの 操作が追いつかない	●ジョグダイアルを操作するときには、ゆっくりと操作をしてください。	94					

	症状	処 置	参照 ページ				
録画	日本語だけ録音したい	●メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。	22				
凹 (音声)	アフレコができない	<ul><li>●はじめの録画時にメニューの「音声モード」を「12BIT」にしましたか?「16BIT」で録画されたテープにはアフレコできません。</li><li>●はじめの録画時に録画スピードを「SP」にしましたか?録画スピード「LP」で録画されたテープにはアフレコできません。</li></ul>	23 62 66				
	録画できない	<ul><li>●VHSカセットはつめがついていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。</li><li>●ミニDVカセットは誤消去防止ツマミが「REC」の側になっていますか?</li><li>●著作権保護のための信号が記録されたソフトや放送は録画できません。</li></ul>	63 63				
	希望の番組が録画できない	<ul><li>●チャンネルが合っていますか?</li><li>●本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。</li></ul>	46				
	Gコード録画予約ができない	●本体とリモコンの日付と時刻を設定してありますか? ●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。	55 52				
	リモコンから本体へ転送できない	●リモコンを本体に近付けて転送してください。	70				
	リモコンから転送すると本体表示 窓に「Err」と表示される、	<ul><li>●受信チャンネルは設定しましたか?</li><li>●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルを設定し直してください。</li><li>●本体の時計は正しく設定されていますか?</li><li>●ワンタッチタイマー録画中は転送できません。</li></ul>					
録	リモコンから転送すると本体表示 窓に「FULL」と表示される	●予約がいっぱいです。予約できるのはVHS、DVデッキにそれぞれ6 番組までです。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから、予約					
録画()	ISHE TI OLL CANACATO	してください。					
(映像)	予約録画ができない	●日付と時刻を設定してありますか? ●VHSカセットはつめがついていますか?	55 63				
		ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。 ●ミニDVカセットは誤消去防止ツマミが「REC」の側になっています	63				
		か? ●本体の表示窓の「②」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。	71、73 74				
	本体の表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。	71、73				
	本体の表示窓の「②」と「□□」 が点滅する	●カセットが入っていません。	74				
	本体表示窓に「――: ――」を表 示している	●停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。	55				
	予約録画が始まるまでの間、テー プを見たい	●タイマーボタンを押して本体の表示窓の「の」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」を点灯させます。	74				
	予約録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「②」と「□□」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー(②)ボタンを押すと「②」と「☑」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを 入れてください。	74				
	Gコード予約と予約確認ができない	●モード選択で「時計表示(電源切)」が「切」になっています。「入」にしてください。	22				

# 故障かな?と思ったら (つづき)

	症状	処 置	参照 ページ					
	予約録画中に停止するには	●タイマー(Θ)ボタンを押し、本体の表示窓の「Θ」を消してから、 停止(■)ボタンを押します。	74					
ᇶ	録画を予約中に予約中の表示が消 えた	● 予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。						
録画(映像)	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 ●VHSデッキとDVデッキの録画開始時刻が同時の場合はVHSデッキの 録画予約が優先されます。	73					
	予約録画中に、誤って本体の電源 ボタンを押してしまったら	● 予約録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れた際は、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。	74					
	本機でダビングできない	● VHSデッキで録画するときはVHSカセットのつめが付いていますか?	63					
		ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。(VHSカセットの場合)						
		●DVデッキで録画するときはミニDVカセットの誤消去防止ツマミが 「REC」の側になっていますか?	63					
		● ダビングの方向(VHSデッキからDVデッキへ、または、DVデッキからVHSデッキへ)は正しいですか?	64					
		●マルチダビングのときは、マルチダビングの設定は正しいですか?	76					
	DV端子を使ったダビング中に、 録画が途中で止まる	● DV端子を使ってダビングしているときに、再生機側で無記録部分を 再生すると、録画側のデッキが停止します。						
	VHSデッキからDVデッキへマル チダビングできない	●マルチダビングができるのはDVデッキで再生して、VHSデッキで録 画する場合のみです。	76					
ダビング	接続した外部機器でダビングできない	●正しい外部入力(「L-1」または「F-1」)を選んでいますか? ●「S映像」と「映像」端子の選択は正しいですか? ●外部機器を映像/音声出力1端子につないでいるときは、メニューの 「モード選択」の「出力1選択」で出力するデッキを選んでください。	82、83 22 22					
	本機で再生すると画面表示が録画		22					
	されている	さい。 ●外部機器を映像/音声出力1端子につないでいるときは、メニューの 「モード選択」の「出力1選択」で出力するデッキを選んでください。	22					
	マルチダビングができない	● 「まるごとダビング」のDV→ボタンを押してから、もう一度マルチ ダビングの操作を行ってください。	64					
	デジタルダビングするときに音声 2がモニターできない	●本機でモニターすることはできません。接続している機器でモニター をしてください。	_					
	64プログラム編集メモリーが消 えてしまった	●停電などで、本機のバックアップ時間(約60分) が切れるとメモリーが消えてしまいます。メモリーが消えてしまったときには、もう一度編集点を設定し直してください。	76					
	まるごとダビングするときに編集 点の最初が少し欠ける	●性能上少し欠けることがありますが、故障ではありません。	64					

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(104ページ参照)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

**100~102**ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の補償については、ご容赦ください。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー					
型名	HR-DVS2					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。					
お名前						
電話番号	( ) –					

## 修理料金のしくみ

技術料 で

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

## 愛情点検



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

## サービス窓口案内

## ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### ●修理についてのご相談窓口

#### │ | ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府 県名	拠	点 名	TEL	•	所 在 地	都県	附 名	拠)	点 名	-
			北	海道						
	札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29			【出張作	多理専門	<b>]</b> の
	苫/	小牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11	Ш		首都圏サー	ビスセンター	(03)
	旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15	Ш		【お預え	かり修理	2、補
比海道	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19		葉	Ŧ	葉S.C.	(043
	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13		*		津S.S.	(043
	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11	Ш		柏	S.C.	(047
	函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F	Ш		浦	安S.S.	(047
			東	北		╽┝				ζ.
	青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	l				
青 森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2	Ш		_	多理専門 かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	-
	弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1	Ш		首都圏サー	ビスセンター	(03)
	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1			【お預	かり修理	L、補·
手	水		(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12	Ш		本	郷S.C.	(03)
	秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	11.		秋葉	原S.S	(03)
田		館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	東	京	練	馬S.C.	(03)
	横	手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	Ш		大	田S.C.	(03)
	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	11		八王	子S.C.	(042
城	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18	Ш				
. т/	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	11		【業務》	用機器專	門】
1 形	酒	⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1	$\sqcup$		首都圏メン	テナンスセンター	(03)
	郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3					
	い	っきS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4			【出張作	を理専門	<b>1</b> の
島		若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101号	Ш		_	ビスセンター	(03)
	福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	Ш			かり修理	
			関東・		越	埼	玉	大	宮S.C.	(048
	¶ #12E	<b>仮</b> 理			100	-H		熊	谷S.S.	(048
	_				千葉県浦安市当代島2-13-27				越S.S.	(049
		かり修理				$\mathbb{L}$		,.,	20.0.	(0.0
- 100	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19					
7 潟	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1			【出張任	多理専門	<b>1</b> 】の
		越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11	Ш			ビスセンター	_
									かり修理	
			】のご相談窓口			Ш		横	浜S.C.	(045
					千葉県浦安市当代島2-13-27	神系	<u>=    </u>	横須	賀S.S.	(046
野	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓		'TZ	11/1	л	崎S.C.	(044
	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	Ш		平	塚S.C.	(046
	松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50			相模	原S.C.	(042
			】のご相談窓口			Ш				,
		-ビスセンター	,	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	I				
	1 +/3石	かり修理		のご相談窓	i -					
¥ 馬	【む頃							静	岡S.C.	(054
羊 馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1	11				/0
羊 馬	前		, ,	371-0854	前橋市大渡町1-19-1 	<b></b>	EXI	沼	津S.S.	(055
<b>第 馬</b>	前【出張	修理専門	】のご相談窓口			静	岡	沼浜	津S.S. 松S.S.	1'
	前 【出張 首都圏サ・	<b>修理専門</b> -ビスセンター	】のご相談窓口 (028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	静	岡			1,
	前 【出張 首糰サ 【お預	修理専門 -ビスセンター かり修理	】のご相談窓口 (028)635-2938 !、補修用部品】	279-0001 のご相談窓	千葉県浦安市当代島2-13-27 『ロ	静	岡			1'
	前 【出張 首糰サ 【お預	修理専門 -ビスセンター かり修理	】のご相談窓口 (028)635-2938 !、補修用部品】	279-0001 のご相談窓	千葉県浦安市当代島2-13-27	静	岡	浜		(053
	前 【出張 首編サ 【お預 宇 都	修理専門 -ビスセンタ- かり修理 宮S.C.	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639	279-0001 のご相談窓 321-0953	千葉県浦安市当代島2-13-27 C口 宇都宮市東宿郷3-5-22	静 愛	知知	浜	松S.S.	(053
京 木	前 【出張 首棚サ 【お預 字 都	修理専門 -ビスセンタ- かり修理 宮S.C. 浦S.C.	】のご相談窓口 (028)635-2938 、補修用部品】 (028)638-1639 (0298)21-8756	279-0001 のご相談窓 321-0953 300-0813	千葉県浦安市当代島2-13-27 C口 宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1丁目10-1			海 名古 三	松S.S. 屋S.C.	(053 (056 (056
京 木	前 【出張 首棚サ 【お預 字 都	修理専門 -ビスセンタ- かり修理 宮S.C.	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639	279-0001 のご相談窓 321-0953	千葉県浦安市当代島2-13-27 C口 宇都宮市東宿郷3-5-22			浜 名三 豊	松S.S. 屋S.C. 河S.C.	(053 (056 (056 (053
末	前 【出張 指翻サ 【お預 宇 北 大	修理専門 -ビスセンタ- かり修理 宮S.C. 浦S.C. 戸S.S.	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639 (0298) 21-8756 (029) 246-1560	279-0001 のご相談窓 321-0953 300-0813	千葉県浦安市当代島2-13-27 C口 宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1丁目10-1	愛岐	知阜	浜 名三 豊岐	松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(053 (056 (056 (053 (058
京 木	前 【出張 指翻サ 【お預 字 都 土 水 【出張	修理専門 -ビスセンター かり修理 宮S.C. 浦S.C. 戸S.S.	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639 (0298) 21-8756 (029) 246-1560 】のご相談窓口	279-0001 のご相談窓 321-0953 300-0813 310-0836	千葉県浦安市当代島2-13-27 (口 宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市宮士崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077	愛	知	名三 豊岐三	松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S. 阜S.S.	(053 (056 (056 (053 (058 (059
振 木 茨 城	前 【出張サイン 「出報サイン 「出報サイン 「出報サイン 「出報サイン」 「出報サイン」	修理専門 -ビスセンター かり修理 宮S.C. 浦S.C. 戸S.S.	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639 (0298) 21-8756 (029) 246-1560 】のご相談窓口 (055) 227-5773	279-0001 のご相談窓 321-0953 300-0813 310-0836	千葉県浦安市当代島2-13-27 (口 宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077	愛岐	知阜	名三 豊岐三	松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S. 阜S.S.	(055 (053 (056 (056 (053 (058 (059 (059 (076
栃 木	前 【出張 「報 おお 第 お ま ま ま ま れ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	修理専門 -ビスセンタ- かり修理 宮S.C. 浦S.C. 戸S.S. 修理専門 -ビスセンタ- かり修理	】のご相談窓口 (028) 635-2938 、補修用部品】 (028) 638-1639 (0298) 21-8756 (029) 246-1560 】のご相談窓口 (055) 227-5773 、補修用部品】	279-0001 のご相談窓 321-0953 300-0813 310-0836 279-0001 のご相談窓	千葉県浦安市当代島2-13-27 (口 宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎1丁目10-1 水戸市元吉田町1077	愛岐三	知阜重	浜 名三 豊岐三 洋	松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S. 阜S.S. 重S.S.	(053 (056 (056 (053 (058 (059 (059

						I
都県	府名	拠	点 名	TEL	₩	所 在 地
				千	葉	
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口		
				(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
			かり修理		のご相談窓	
<sub>~</sub>	**	千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	· 工 千葉市美浜区幸町2-1-1
千	葉		来0.0. 建含.S.	(0438) 23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
		柏	S.C.	(0471) 75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		浦		' '	l	
		湘	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
Г				· 東		
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
				(03) 5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
		_	かり修理		<u></u>	
		本	がい 郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	☆ <del>□</del>  東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
		Ι'		l ' '	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東	京		東S.S	(03) 3251-2128		
米	ボ	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
		大_	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
		【業務	用機器専	門】のご相談窓		
		首都圏メン	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
				埼	玉	
		【出張	修理専門	別のご相談窓口		
						千葉県浦安市当代島2-13-27
			かり修理		<u>  273 000  </u> のご相談窓	
埼	玉				330-0037	大宮市東大成町2-658-1
~		大	宮S.C.	(048) 654-5241		[ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		Ш	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1
$\vdash$				神	 奈 川	
		【出張	修理専門	のご相談窓口	2/ ///	
		首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
			かり修理			
		横	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	
l		'^`	灰S.C. 類gS.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
神	奈川			' '	l	
		Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
		平	塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		相 模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
$\vdash$		<u> </u>		······· 静	岡	
$\vdash$		主な	<b>⊠</b> C C			<b>整図</b> 支曲△0.5.00
1		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
静	岡	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
$\vdash$		<u> </u>			<u> </u> -	
lacksquare					・北 階	
1			屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	≡	河S.C.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1
l		豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
		Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
ΙΞ	重			(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富	Ш	富	山S.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
岩	川	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
I 'I⊞	π	1⊞	πo.o.	(0110)33-0916	310-0043	油工口に出出せる。211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

				1				-								
都府 県名	拠	点 名	TEL	•	所	在	地	都県	府 ·名	拠	点 名	TEL		所	在	地
			;	近 畿	,							中	玉			
滋賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町	T268		岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古	松西町8	-23
	【出張	修理専門	引のご相談窓口	]	•					広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区:	光南3-9	-17
京都	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2-4	1-28	広	島	福	山S.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵	王町3-5	-15
, n	【お預	かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			1								
	京	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原町	打31番地の1	$\vdash$		山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	士動那八郡	町花園田	T5-28
								Ш	П	徳	山S.S.	(0834) 27-1331				,0 20
京都北部	2戸4	aшs.s.	(0773) 22-8664	620-0050	<b>福知山市原</b>	Ē⊞T1/15_′		1		下		(0832) 51-1040				23
자비사다	187	чщо.о.	(0773)22-0004	020-0033	1曲州田川子2	KHJ 140-2	_					` '				
								_		_	4000	四(00元) 000 1000	国	÷10 + m11	TTOOL 4	
	【出張	修理専門	引】のご相談窓口					香	Ш	高	松S.C. 島S.C.	(087) 866-1200				
奈 良	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2-4	1-28	徳高	島知	高	馬S.C. 知S.S.	(088) 622-7387 (088) 882-0546				40
示 尺	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						재	松	山S.C.	(089) 923-0372				43		
	奈 良S.S. (07442)4-6271 634-0007					愛	媛		用S.C. 和島S.S.	(0895)20-1018				07-40		
	"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(** * **) * **	00.000	12.3441 63 1			12	7/0		居浜S.S.	(0897)67-1030				
								1		7917	д // С.С.	(0007)07 1000	. 02 000 .	**************************************	.,,	
	_	【出張修理専門】のご相談窓口					九 州・沖 縄									
	大	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28				1-28			福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多	区博多縣	尺前4-16-1	
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口					福	岡	久	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西	町字神涧	<b>1-1192</b>		
	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				北九	. 州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小	倉北区3	三萩野2-9-3	
大 阪	大 阪	南S.C.		543-0028	大阪市天王寺	5区小橋6	町10-16	$\perp$								
	堺	S.C.	(0722) 54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町	J3丁目21-2	2 伊助ハイツ	佐	賀	佐	賀S.S.					₹265-1
	【業務	用機器	- 専門】のご相談器	密口				長	峆	長	崎S.C.					
	大阪ン	メンテナ						ļ.,			世保S.S.	,				67-2
	ンスも	センター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区	区田川2-4	1-28	大	分	大 熊	分S.C. 本S.C.	(097) 543-1422 (096) 353-4536				
			` ′					熊	本	常	本S.C. 崎S.S.	(0985) 24-5401				
和歌山	1	饮山S.S.	(073) 472-6799					宮	崎	延	啊S.S. 岡S.S.	(0982)35-7077				
1 н пух да	田田	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12		<u></u>	見島	,-	島S.C.	(099) 282-8818				9-8
									組	沖	縄S.C.	(098) 898-3631				
	【出張	修理専門	 引】のご相談窓[					Ľ	nre			(***)				
	大		(06) 6304-5731		大阪市淀川区	▼田川2-4	1-28					山	陰			
兵 庫 中東部								1		山陰ビグ	クター販売 (村	''				
中米叫	神		(078) 252-0562			マベ トン高く	2 2 16	息	根		スセンター	( )	0 690-082	3 松江市学	1丁目	16-39
	144	,-3.U.	(070)232-0362	031-0086		二败工型、	J-2-10	"			・米子担当	7'				
											薬所サービス(	, ,	II.			
兵庫西部	姫	路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地南	有町11-1		Ļ	TTO		美所サービス(	, ,				
								鳥	取	鳥取営業	薬所サービス(	(0857) 23-215	1   680-091	1   鳥取巾十1	て水1 ]	日22-1

#### ●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

#### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

#### アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル 〔808-833-5828〕

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

## イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

#### フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-61-04-11-11)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
  - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

#### ●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

	お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
45	の合体と作談センダー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



## 用語解説

#### ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画はできません。

#### 受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをいいます。

#### スクランブル(放送)

映像・音声信号を暗号化した信号です。WOWOWやSt.GIGA、CATVの一部で使われています。

### チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。

本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川(受信チャンネル:42チャンネル)の チャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

## デジタルCS放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

#### 独立音声

テレビ画面の映像と関係のない音声だけの放送です。 St.GIGAは、BS5チャンネルの独立音声で放送されていま す。

#### ハイビジョン放送

現行のテレビ方式(NTSC)の約5倍の情報量を持つ高画質の放送方式です。BSの9チャンネルを使って放送されています。

## ハイファイステレオ音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラルのビデオデッキなどでは再生することができません。

#### 二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに別々の音声を入れた放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も 二重音声放送のひとつです。最近ではプロ野球の中継放送などにも使われています。

### ノーマル音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。

そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画されたテープの音声を本機でも再生することができます。また、逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッキで再生しても、音声を聞くことができます。

## Aモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はFM放送以 上で、テレビ音声と独立音声があります。

## Bモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はCD(コンパ クトディスク)と同等です。

### BSデコーダー

BS有料放送のスクランブルを解除する機器です。WOWOW やSt.GIGAを受信するときに必要になります。

## シーエーティービー CATV放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域で のみ受信できます。受信するためには、CATV放送各社との契 約が必要です。

### Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシ ステムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。 本機ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約を行 うことができます。

#### Gコードインフォ

「Olから始まるGコードを使って録画予約をするシステムで す。比較的短い時間の録画予約に使用されます。

#### ジェイエスビー

#### JSB

日本衛星放送株式会社のことです。

## **MUSE**

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。

### MUSE-NTSCコンバーター

MUSE信号を現行のNTSC信号に変換するための機器です。 ハイビジョン放送の番組を現行のテレビで見ることができま す。

## NTSC方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。 ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式やSECAM方 式という違った方式が使われています。

この映像(カラー)方式が違うビデオテープは本機では再生す ることができません。

## S映像信号

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。鮮 明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

本機などのようなS-VHS方式のビデオデッキやビデオムー ビーに採用されています。

#### セント ギガ St. GIGA

衛星デジタル音楽放送株式会社の放送局名です。WOWOWの 独立音声を使って放送しています。

#### ティー・ビー・シー

#### TBC

再生したとき横方向の細かな歪みなどを補正します。

#### ワウワウ WOWOW

JSBが放送する番組の愛称です。

## 主な仕様

●電源	AC100V 50/60Hz
●消費電力	33W
	BSアンテナ電源使用時 39W
	待機時消費電力* 5.5W
	待機時消費電力:時刻表示点灯時 5.9W
	待機時消費電力:時刻表示消灯時 3.8W
	*省エネ法に定める待機消費電力です。
●外形寸法	435(幅) × 124(高さ) × 391(奥行き) mm
●質量	7.0kg
●許容動作温度	+5°C~+40°C
●許容相対湿度	35%~80%
●許容保存温度	-20°C~+60°C
VHSデッキ	
ビデオ(映像)	
●録画・再生方式	S-VHS方式
	回転2ヘッドヘリカルスキャン
	輝度信号 FM方式
	色信号 低域変換直接記録方式
●映像信号	NTSC日米標準信号
ハイファイオーディ	ィオ(音声)
<b>●録音方式</b>	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレー	ション 60dB以上
ノーマルオーディス	t (音声)
●録音方式	リニアトラック
●音声トラック	1チャンネル(モノラル)
DVデッキ	
●録画方式	ミニ DV方式
	(民生用デジタルVCR SD規格)
●テープ速度	SP:18.812mm/秒
	LP:12.555mm/秒
●使用テープ	ミニ DVビデオカセット
	(6.35mm幅デジタルビデオテープ)
●録画時間	SP:60分、LP:90分
	(M-DV60ME使用の場合)
●テレビジョン方式	NTSC方式:525本、60フィールド
●映像記録方式	デジタルコンポーネント記録
●音声記録方式	PCM48kHz、16bit (2ch) /

32kHz、12bit (4ch)

## チューナー(テレビ受信)

●受信方式	周波数シンセサイザー方式
●音声多重受信方式	インターキャリア方式
●受信チャンネル	VHF 1∼12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	BS 1、3、5、7、9、11、13、
	15チャンネル
	CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

### ●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

## タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1年12番組予約
	(VHSデッキ6番組、DVデッキ6番組)
●時計	12時間(午前·午後)方式
●停電補償時間	約60分

## テープ走行

### ●早送り/巻き戻し時間


VHSデッキ:約1分30秒 (T-120テープ使用時) DVデッキ:約1分40秒 (M-DV60ME使用時)

テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

## 接続端子

●アンテナ	75Ω F型コネクター				
	VHF/UHF—軸				
●BS-IF入力	75Ω F型コネクター				
	アンテナ電源出力 DC15V 最大4W				
●BS-IF出力	75Ω F型コネクター				
●S映像	入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω				
	C:0.2~0.4Vp-p 75Ω				
	出力 Y:1.0Vp-p 75Ω				
	C: 0.29Vp-p 75Ω				
●映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)				
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)				
●音声	入力 —8dBs 50kΩ (ピンジャック)				
	モノ(左)対応				
	出力 -8dBs 1kΩ(ピンジャック)				
●検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)				
●ビットストリーム入/出力					
	0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)				
●AFC入力	0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)				
●リモートポース	【 ビクタービデオムービー・デッキとの編集用				

●DV入/出力 4ピン IEEE1394準拠 デジタル入力/出力



- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# 索引

アルファベット・数字		力行	
12BIT	91	ガイドチャンネル	52
16BIT		ガイドチャンネル一覧表	54
BSアンテナ	_	ガイドチャンネルを設定する	52
BSアンテナ電源		カウンターリセット	59
BSアンテナの向きの調節		各部の名称	
BS入力レベル		テレビ画面表示	16、17
BSデコーダー		本体前面	12
BS放送	30	本体背面	13
BS放送を見る	60	本体表示窓	16、17
CATV		リモコン	14
CMカット	73	クリーニングテープ	8
DVボタン		故障かな?	100
DV端子		誤消去防止	63
DVモード選択		コマ送り	92、94
Gコードインフォ			
Gコード録画予約	70	サ行	
MUSE-NTSCコンバーター	38	217	
S-VHS ET		時刻を設定する	55
S-VHS記録		自動編集	96
St.GIGA		受信チャンネルの設定	
S映像信号	107	地域番号表	42
TBC		一括チャンネル合わせ	40
VHSボタン	12	チャンネルスキップ	50
VHSモード選択		チャンネル表示	47
VISS		微調整	
Vスタビライズ		ひとつずつ設定	46
WOWOW	34	使用上のご注意	ε
		スロー再生	92
<b>3</b>		静止画再生	57
ア行		接続	
頭出し	88	テレビ	28
アフレコ		パソコン	85
安全上の注意	4	BS アンテナ	30
インサート	68	BS デコーダー	34
インデックスマーク	88	BS テレビ	34
裏番組録画	63	MUSE-NTSC コンバーター	38
毎星放送を見る	60	VHF/UHF アンテナ	26
映像入力L-1設定			
オートCMカット			
オートトラッキング			
オンスクリーン			
音声を選ぶ			
音声モード	23		

夕行		マ行	
タイムコード	59	まるごとダビング	64
ダビング	64、76、82	マルチダビング	76
地域番号表	42	ミックス音声	23、90
チャンネルスキップ	50	メニュー画面一覧	20
テープの残量	59	モード選択	22
デジタルダビング	82		
テレビ操作ボタン	15	ラ行	
電池の入れかた	11	717	
独立音声	22、34、35、61	リモコンコード	25
時計合わせ	55	リモコンの設定	24
トラッキング調節	95	録画する	62
		録画中に別の番組を見る	63
<b>-1</b>		録画予約後のビデオ操作	74
ナ行		録画予約の確認	74
二力国語音声録音	22、90	録画予約の取り消し	74
二重音声放送	22、90	録画予約の変更	74
ノーマル音声	90		
		ワ行	
八行		フンタッチタイマー録画	63
ハイファイステレオ音声	90		
パソコン	85		
ビデオタイトラー	86		
ぴったりクロック	55		
ぴったり録画	23		
日付を設定する	55		
ビデオスタビライズ	23、58		
付属品	11		
ブルーバック			
本体表示窓	16、17		





### 故障かな?と思ったら

修理に出す前に100~102ページをご確認ください。

### 修理についてのご相談は

#### 「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、104~105ページの「ビク ターサービス窓口」にご相談ください。

#### お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

### お客様ご相談センター

東 京

**2** (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 朋

**2** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550